

- przepływ powietrza 30,82 CFM
- głośność: 26,8 dB
- napięcie: 12V
- MTBF: 30 000 godzin
- złącze: zasilacz 4-PIN

#### Instalacja

1. Podłącz zasilacz 4-PIN do płyty głównej komputera
2. Upewnij się, że komputer wykrył wentylator.
3. Pracuj zgodnie z instrukcją.

#### Rozwiązywanie problemów

- Upewnij się, że złącze urządzenia nie jest uszkodzone
- Upewnij się, że port płyty głównej komputera nie jest uszkodzony
- Sprawdź połączenie kablowe urządzenia z komputerem
- Upewnij się, że masz prawidłową konfigurację komputera
- Odłącz i podłącz ponownie urządzenie
- Uruchom ponownie komputer (restart)

#### Opakowanie zawiera:

1 x wentylator FN-14, 1 x redukcja, 1 x instrukcja obsługi

#### Ostrzeżenie:

- Nie naprawiać ani nie demontować samodzielnie urządzenia, ani jego poszczególnych części.
- Nie umieszczać produktu w wodzie ani w żadnym innym płynie, produkt nie jest wodoodporny.
- Odłączyć urządzenie od komputera, jeśli zostanie polane płynem, jeśli będziesz go nadal używać, może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Upewnij się, że masz suche ręce podczas instalowania lub odłączania produktu.
- Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła lub ognia.
- Nie umieszczaj produktu w polu magnetycznym, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

#### Warunki przechowywania i transportu

- zabezpiecz produkt przed upadkiem lub uderzeniem
- chroń produkt przed nadmierną wilgotnością
- nie układaj więcej niż 4 opakowania na siebie

#### Konserwacja:

- nie narażaj produktu na uderzenia
- obchodź się z produktem w sposób rozważny
- nie należy kłaść żadnych przedmiotów na produkt, może to spowodować deformację
- częste stosowanie może prowadzić do pogorszenia jakości powierzchni produktu

#### Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu. W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. *Declaration of Conformity: [www.lamaplus.com.pl/dokumenty](http://www.lamaplus.com.pl/dokumenty)*



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

**RoHS** Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego)



## CZ – Podsvícený ventilátor FN-14 - uživatelská příručka

### Vlastnosti

- RGB podsvícení
- 120 mm kryt ventilátoru v matné černé barvě
- 11 designových lopatek ventilátoru pro zvýšené proudění vzduchu
- nízký hluk a dlouhá životnost
- černé antivibrační podložky
- 4 PIN PSU konektor pro perfektní kompatibilitu

### Specifikace:

- velikost: 120 x 120 x 25 mm
- rychlost 1100 ± 200 rpm
- proudění vzduchu 30.82 CFM
- hlasitost: 26.8 dB
- napětí: 12 V
- MTBF: 30 000 hodin
- konektor: 4-PIN PSU

### Instalace

1. Připojte 4 PIN PSU do základní desky počítače.
2. Zkontrolujte, zda počítač ventilátor rozpozná.
3. Pracujte podle manuálu.

### Řešení problémů:

- zkontrolujte, zda není 4 PIN PSU konektor zařízení poškozený
- zkontrolujte, zda není 4 PIN PSU port základní desky poškozený
- zkontrolujte připojení kabelu zařízení k PC
- zkontrolujte, zda máte správné nastavení PC
- odpojte a znovu zapojte zařízení

- restartujte počítač

#### **Balení obsahuje:**

1 x ventilátor FN-14, 1 x redukce, 1 x uživatelská příručka

#### **Upozornění:**

- neopravujte ani nerozebírejte produkt nebo jeho jednotlivé části sami
- nepokládejte produkt do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny, produkt není vodě odolný
- odpojte produkt od počítače, jestliže dojde k jeho polížení tekutinou, pokud byste jej dále používali, mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému výboji
- ujistěte se, že máte při instalaci nebo odpojování produktu suché ruce
- nepokládejte produkt blízko zdrojů tepla nebo ohně
- nepokládejte produkt do magnetického pole, může to způsobit poškození funkčnosti

#### **Přepravní podmínky:**

- je zakázáno s produktem házet, nebo jej pouštět z výšky na zem
- pokud se produkt nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použít ochranných obalů proti vlhkosti
- je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe

#### **Údržba:**

- nevystavujte produkt silným nárazům
- zacházejte s produktem opatrně
- nepokládejte na produkt žádné předměty, tlakem může dojít k jeho deformaci
- častým používáním může docházet ke zhoršení kvality povrchu produktu

#### **Záruční podmínky:**

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce.

Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalostí. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci

#### **RoHS**

Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter)

## **SK – Podsvietený ventilátor FN-14 - uživatelská příručka**

#### **Vlastnosti:**

- RGB podsvícení
- 120 mm kryt vetráku v matnej čiernej farbe
- 11 dizajnových lopatiek ventilátora pre zvýšené prúdenie vzduchu
- nízky hluk a dlhá životnosť
- čierne antivibračné podložky
- 4 PIN PSU konektor pre perfektnú kompatibilitu

#### **Špecifikácia**

- veľkosť: 120 x 120 x 25 mm
- rýchlosť 1100 ± 200 rpm
- prúdenie vzduchu 30.82 CFM
- hlasitosť: 26.8 dB
- napätie: 12V
- MTBF: 30 000 hodín
- konektor: 4-PIN PSU

#### **Inštalácia**

1. Pripojte 4 PIN PSU do základnej dosky počítača

2. Skontrolujte, či počítač ventilátor rozpoznal.

3. Pracujte podľa manuálu.

#### **Riešenie problémov**

- skontrolujte, či nie je 4 PIN PSU konektor zariadenie poškodený
- skontrolujte, či nie je 4 PIN PSU port základnej dosky poškodený
- skontrolujte pripojenie kábla zariadenia k PC
- skontrolujte, či máte správne nastavenie PC
- odpojte a znovu zapojte zariadení
- reštartujte počítač

#### **Balenie obsahuje:**

1 x ventilátor FN-14, 1x redukcia, 1 x uživatelská príručka

#### **Upozornenie:**

- neopravujte ani nerozoberajte produkt alebo jeho jednotlivé časti sami
- neďávajte produkt do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny, produkt nie je vode odolný
- odpojte produkt od počítača, ak dôjde k jeho políatiu tekutinou, ak by ste ho naďalej používali, mohlo by dôjsť k požiaru alebo elektrickému výboju
- uistite sa, že máte pri inštalácii alebo odpojovaní produktu suché ruky
- nekladte produkt blízko zdrojov tepla alebo ohňa
- nekladte produkt do magnetického poľa, môže to spôsobiť poškodenie funkčnosti

#### **Prepravné podmienky**

- je zakázané produkt hádzať alebo ho púšťať z výšky na zem
- pokiaľ sa produkt nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúčame použitie ochranných obalov
- je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba

#### **Údržba:**

- nevystavujte produkt silným nárazom
- zaobchádzajte s produktom opatrne
- nepokladajte na produkt žiadne predmety. Tlak môže spôsobiť jeho deformáciu.
- častým používaním sa môže zhoršiť kvalita povrchu produktu

#### **Záručné podmienky**

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obráťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obráťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, oprav vykonaných treťou stranou a nedbalosti. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane strety príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohoto výrobku.



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

#### **RoHS**

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šestmocný chrom, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter)

## **PL – Podświetlany wentylator FN-14 - instrukcja obsługi**

#### **Właściwości:**

- podświetlenie RGB
- Pokrywa wentylatora 120 mm w matowej czerni
- 11 zaprojektowanych łopatek wentylatora dla zwiększenia przepływu powietrza
- niski poziom hałasu i długa żywotność
- czarne podkładki antywibracyjne
- 4-pinowe złącze zasilacza dla doskonałej kompatybilności

#### **Dane techniczne**

- wymiary: 120 x 120 x 25 mm