

## Tryb analogowy & cyfrowy w systemie Android

W systemie Android gamepad działa w trybie analogowym lub cyfrowym. Aby przełączyć tryby, naciśnij przycisk „HOME”.

### Tryb media dla Android

Po połączeniu do urządzenia z systemem Android naciśnij „SELECT” i „X”, aby przejść do trybu Media.

#### Funkcja przycisku dla trybu Media:

A/L1: lewy przycisk myszy, B/R1: prawy przycisk myszy, Y: odtworzyć, przyciski kierunkowe: przesunąć w górę, dół, w lewo, w prawo, L2/prawy joystick w dół: obniżenie głośności, R2/prawy joystick w górę: podwyższenie głośności, naciśnięcie lewego joysticka: strona do tyłu, naciśnięcie prawego joysticka: strona do przodu, Select: z powrotem, Start: menu, Home: strona główna, lewy joystick w górę: masz w górę, lewy joystick w dół: masz w dół, lewy joystick w lewo: masz w lewo, lewy joystick w prawo: masz w prawo, prawy joystick w prawo: następny utwór, prawy joystick w lewo: poprzedni utwór

### Tryb uśpienia & przebudzenie

Po 5 do 10 minutach bezczynności gamepad przełącza się w tryb uśpienia. Aby go obudzić, naciśnij przycisk „HOME”.

### Wyłączenie

Naciśnij przycisk „HOME” przez 3 – 5 sekundy, wskaźniki LED zgasną, a gamepad zostanie wyłączony.

### Podłączenie kabla do PC

Gamepad wspiera D-input i X-input do komputera. X-input tryb jest przeznaczony do XBOX system operacyjny Windows 10.

1. Podłącz złącze micro USB do portu ładowania gamepad.
2. Podłącz złącze kabla USB do komputera.
3. System Windows automatycznie rozpozna gamepad.
4. Po podłączeniu wskaźnik LED 1 będzie świecić, a wskaźnik LED 4 migać. Dotyczy to trybu D-input.
5. Naciśnij przycisk „SELECT” i „START”, aby przełączyć do trybu X-input.

### Android gry

Gry android

1. Wyszukiwanie gier
  - a. Otwórz przeglądarkę internetową na urządzeniu z Androidem i przejdź do <http://play.google.com/store> lub kliknij „Play Store”
  - b. Wybierz „Gamepad compatible games” (gry kompatybilne z gamepadem).
  - c. Pojawi się lista gier obsługiwanych przez gamepad.
  - d. Wybierz grę do pobrania.

2. Game emulator

Happy Chick Emulator to kompletna kolekcja gier video poprzez platformy i generacje. Istnieją dwa sposoby na pobranie emulatora:

- a. otwórz przeglądarkę i przejdź do strony [www.happychick.hk](http://www.happychick.hk) i pobierz
- b. skanuje kod QR z podręcznika

### Gry iOS

Bluetooth gamepad jest oparty na bluetooth kodzie klawiatury do wydawania instrukcji. Ten tryb nazywa się Icade. Jeśli gra iOS obsługuje

Icade, można nią sterować za pomocą gamepad. Jak pobierać gry Icade?

1. Otwórz aplikację APP Store na swoim iPhone / iPadzie
2. Znajdź "Icade"

3. Zostanie wyszukana lista około 100 gier Icade. Wybierz grę, w którą chcesz zagrać.

Uwaga:

1. Zainstaluj gry przed podłączeniem gamepada do iPhone'a / iPad'a.
2. Wszystkie gry Icade muszą być w trybie Icade, aby można było grać, w przeciwnym razie gamepad nie będzie działał.
3. Tryb Icade musi być w języku angielskim, w przeciwnym razie gamepad nie będzie działał.

### Rozwiązywanie problemów

Upewnij się, że złącze urządzenia USB nie jest uszkodzone. Upewnij się, że port USB komputera nie jest uszkodzony. Sprawdź połączenie kablowe urządzenia z komputerem. Upewnij się, że masz prawidłową konfigurację komputera. Odłącz i podłącz ponownie urządzenie.

Uruchom ponownie komputer (restart).

### Opakowanie zawiera:

1 x gamepad, 1 x USB/microUSB kabel, 1 x klips na smartfon, 1 x instrukcja obsługi

### Konserwacja:

- nie narażaj gamepad na uderzenia, obchodź się z gamepadem w sposób rozważny, nie należy kłaść żadnych przedmiotów na gamepad, może to spowodować deformację, częste stosowanie może prowadzić do pogorszenia jakości powierzchni gamepada

### Ostrzeżenie:

Nie naprawiać ani nie demontować samodzielnie urządzenia, ani jego poszczególnych części. Nie umieszczać produktu w wodzie ani w żadnym innym płynie, produkt nie jest wodoodporny. Odłączyc urządzenie od komputera, jeśli zostanie polane płynem, jeśli będziesz go nadal używać, może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Upewnij się, że masz suche ręce podczas instalowania lub odłączania produktu. Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła lub ognia. Nie umieszczaj produktu w polu magnetycznym, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

### Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu.

W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania.

W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. *Declaration of Conformity: [www.lamaplus.com.pl/dokumenty](http://www.lamaplus.com.pl/dokumenty)*



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

### RoHS

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenili, polibromowanego eteru fenylowego).



**MARVO**  
TOUCH WISDOM

## CG– Bezdrotowy gamepad GT-60 - użytkielská příručka

### Vlastnosti

- bezdrotový gamepad s vestavěnou baterií, 3 operační módy: gamepad (Android & PC), myš / media (Android), Icade (iPhone, iPad), 4 LED indikátory: gamepad, myš, Icade, nabíjení, včetně klipu na smartphone, možnost připojení kabelem (X-input)

### Specifikace:

- bezdrotová verze: 2.1 + EDR, připojení: bezdrotové nebo kabelové (USB kabel), kapacita baterie: 350 mA, doba nabíjení: 1.5 h, provozní doba: 6 – 10 hodin (nepřetřžitě), kompatibilní s: Android, iOS a PC, velikost klipu na smartphone: 4 – 8.5 cm

### Popis tlačítek

1. Výběr, 2. Start, 3. směrová tlačítka, 4. A/B/X/Y tlačítka pro střelbu, 5. levý 3D joystick, 6. pravý 3D joystick, 7. Domů, 8. R1 tlačítko, 9. L1 tlačítko, 10. R2 tlačítko, 11. L2 tlačítko, 12. micro USB port (nabíjení & aktualizace)

### LED indikátory

1. indikátor gamepad módu, 2. indikátor media módu, 3. indikátor Icade módu, 4. indikátor nabíjení

### Propojení se systémem Android

1. Stiskněte tlačítka „Home” a „X” dokud LED indikátor 1 nebude rychle blikat.
2. Otevřete zařízení se systémem Android a přes bluetooth vyhledejte blízká zařízení.
3. Klikněte na vyhledané zařízení „GT-60”.
4. Po připojení budou svítit LED 1 a 4.

### Propojení s iOS

1. Přepněte Vaše zařízení iPhone/iPad do angličtiny.
2. Stiskněte tlačítka „Home” a „B” dokud LED indikátor 3 nebude rychle blikat.
3. Otevřete iPhone/iPad a přes bluetooth vyhledejte blízká zařízení.
4. Klikněte na vyhledané zařízení „GT-60”.
5. Po připojení bude svítit LED 3.

### Analogový&digitální mód pod systémem Android

Pod operačním systémem Android funguje gamepad pod analogovým nebo digitálním módem. Pro přepínání mezi módy stiskněte tlačítko „HOME”.

### Media mód pro Android

Po připojení k zařízení s operačním systémem Android stiskněte „SELECT” a „X” pro přepnutí do Media módu.

#### Funkce tlačítek pro Media mód:

A/L1: levé tlačítko myši, B/R1: pravé tlačítko myši, Y: přehrát, směrová tlačítka: posun nahoru, dolů, vlevo, vpravo, L2/pravý joystick dolů: snížení hlasitosti, R2/pravý joystick nahoru: zvýšení hlasitosti, stisknutí levého joysticku: o stránku zpět, stisknutí pravého joysticku: o stránku vpřed, Select: zpět, Start: menu, Home: domů, levý joystick nahoru: myš nahoru, levý joystick dolů: myš dolů, levý joystick doleva: myš vlevo, levý joystick doprava: myš vpravo, pravý joystick doprava: následující skladba, pravý joystick doleva: předchozí skladba

### Uspávací mód & probuzení

Po 5 – 10 minutách nečinnosti se gamepad se přepne do uspávacího módu. Pro probuzení stiskněte tlačítko „HOME”.

### Vypnutí

Stiskněte tlačítko „HOME” po dobu 3 – 5 sekund, LED indikátory zhasnou a gamepad se vypne.

### Kabelové připojení k PC

Gamepad podporuje D-input a X-input do počítače. X-input mód je určen pro XBOX operační systém windows 10.

1. Připojte micro USB konektor do nabíjecího portu na gamepadu.
2. Připojte USB konektor kabelu do PC.
3. Systém Windows automaticky rozpozná gamepad.
4. Po připojení bude LED indikátor 1 svítit a LED indikátor 4 blikat. Toto platí pro D-input mód.
5. Stiskněte tlačítka „SELECT” a „START” pro přepnutí do X-input módu.

### Android hry

1. Vyhledání her
  - a. Otevřete v zařízení se systémem Android webový prohlížeč a vyhledejte stránku <http://play.google.com/store> nebo klikněte na „Play Store”
  - b. Vyberte „Gamepad compatible games” (hry kompatibilní s gamepadem).
  - c. Vyjede Vám list her, které gamepad podporuje.
  - d. Vyberte hru ke stažení.
2. Game emulator

Happy Chick Emulator je kompletní kolekce video her napříč platformami a generacemi. Jsou dva způsoby, jak stáhnout emulator:

- a. otevřete webový prohlížeč a vyhledejte stránku [www.happychick.hk](http://www.happychick.hk) a stáhněte
- b. naskenuje si QR kód z manuálu

### iOS hry

Bluetooth gamepad je založen na bluetooth kódu klávesnice k vydávání pokynů. Tento mód se nazývá Icade. Jestliže hra iOS podporuje

Icade, může být ovládána přes gamepad. Jak stáhnout Icade hry?

1. otevřete APP Store ve vašem iPhone / iPad
2. vyhledejte „Icade”
3. vyhledá se list cca 100 Icade her. Vyberte si hru, kterou chcete hrát.

Poznámka:

1. Nainstalujte hry před připojením gamepadu k iPhone/iPad.
2. Všechny Icade hry musí být pod Icade módem, aby šly hrát, jinak gamepad nebude fungovat.
3. Icade mód musí být v angličtině, jinak gamepad nebude fungovat.

### Řešení problémů

Zkontrolujte, zda není USB konektor zařízení poškozený. Zkontrolujte, zda není USB port počítače poškozený. Zkontrolujte připojení kabelu zařízení k PC. Zkontrolujte, zda máte správné nastavení PC. Odpojte a znovu zapojte zařízení. Restartujte počítač.

#### Balení obsahuje:

1 x gamepad, 1 x USB/microUSB kabel, 1 x klip na smartphone, 1 x uživatelská příručka

#### Údržba:

- nevystavujte gamepad silným nárazům, zacházejte s gamepadem opatrně, nepokládejte na gamepad žádné předměty - tlak může způsobit jeho deformaci, častým používáním se může zhoršit kvalita povrchu gamepadu

#### Upozornění:

Neopravujte ani nerozebírejte produkt nebo jeho jednotlivé části sami. Nepokládejte produkt do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny, produkt není vodě odolný. Odpojte produkt od počítače, jestliže dojde k jeho políti tekutinou, pokud byste jej dále používali, mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému výboji. Ujistěte se, že máte při instalaci nebo odpojování produktu suché ruce. Nepokládejte produkt blízko zdrojů tepla nebo ohně. Nepokládejte produkt do magnetického pole, může to způsobit poškození funkčnosti

#### Záruční podmínky:

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením

závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce.

Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalostí. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená , že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci

#### RoHS

Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter).

## SK – Bezdrátový gamepad GT-60 - uživatelská příručka

#### Vlastnosti:

- bezdrátový gamepad so vstavanou batériou, 3 operačné módy: gamepad (Android & PC), myš / media (Android), lcade (iPhone, iPad), 4 LED indikátory: gamepad, myš, lcade, nabíjanie, vrátane klipu na smartphone, možnosť pripojenia káblom (X-input)

#### Špecifikácia

- bezdrátová verzia: 2.1 + EDR, pripojenie: bezdrátové alebo káblové (USB kábel), kapacita batérie: 350 mA, doba nabíjania: 1.5 h,

prevádzková doba: 6 - 10 hodín (nepretržitá), kompatibilný s: Android, iOS a PC, veľkosť klipu na smartphone: 4 – 8.5 cm

#### Popis tlačidiel

1. Výber, 2. Štart, 3. smerové tlačidlá, 4. A / B / X / Y tlačidlá pre streľbu, 5. ľavý 3D joystick, 6. pravý 3D joystick, 7. Domov, 8. R1 tlačidlo, 9. L1 tlačidlo, 10. R2 tlačidlo, 11. L2 tlačidlo, 12. micro USB port (nabíjanie & aktualizácia)

#### LED indikátory

1. indikátor gamepad módu, 2. indikátor media módu, 3. indikátor lcade módu, 4. indikátor nabíjania

#### Prepojenie so systémom Android

1. Stlačte tlačidlá „Home“ a „X“ ak LED indikátor 1 nebude rýchlo blikať.

2. Otvorte zariadenie so systémom Andorid a cez bluetooth vyhľadajte blízke zariadenie.

3. Kliknite na vyhľadané zariadenie „GT-60“.

4. Po pripojení budú svietiť LED 1 a 4.

#### Prepojenie s iOS

1. Prepňte Vaše zariadenie iPhone/iPad do angličtiny.

2. Stlačte tlačidlá „Home“ a „B“ ak LED indikátor 3 nebude rýchlo blikať.

3. Otvorte iPhone/iPad a cez bluetooth vyhľadajte blízke zariadenie.

4. Kliknite na vyhľadané zariadenie „GT-60“.

5. Po pripojení bude svietiť LED 3.

#### Analogový&digitálny mód pod systémom Android

Pod operačným systémom Android funguje gamepad pod analogovým alebo digitálnym módom. Pre prepínanie medzi módmí stlačte tlačidlo „HOME“.

#### Media mód pre Android

Po pripojení k zariadeniu s operačným systémom Android stlačte „SELECT“ a „X“ pre prepnutie do Media módu.

#### Funkcie tlačidiel pre Media mód:

A / L1: ľavé tlačidlo myši, B / R1: pravé tlačidlo myši, Y: prehrať, smerové tlačidlá: posun hore, dole, vľavo, vpravo, L2 / pravý joystick dole: zníženie hlasitosti, R2 / pravý joystick hore: zvýšenie hlasitosti, stlačení ľavého joysticku: o stránku späť, stlačenie pravého joysticku: o stránku dopredu, Select: späť, Štart: menu, Home: domov, ľavý joystick nahor: myš hore, ľavý joystick dole: myš dole, ľavý joystick doľava: myš vľavo, ľavý joystick doprava: myš vpravo, pravý joystick doprava: nasledujúca skladba, pravý joystick doľava: predchádzajúca skladba

#### Uspávací mód & prebudenie

Po 5 – 10 minútach nečinnosti sa gamepad prepne do uspávacieho módu. Pre prebudenie stlačte tlačidlo „HOME“.

#### Vypnutie

Stlačte tlačidlo „HOME“ po dobu 3 – 5 sekúnd, LED indikátory zhasnú a gamepad sa vypne.

#### Káblové pripojenie k PC

Gamepad podporuje D-input a X-input do počítača. X-input mód je určený pre XBOX operačný systém windows 10.

1. Pripojte micro USB konektor do nabíjacieho portu na gamepade.

2. Pripojte USB konektor kábli do PC.

3. Systém Windows automaticky rozpozná gamepad.

4. Po pripojení bude LED indikátor 1 svietiť a LED indikátor 4 blikať. Toto platí pre D-input mód.

5. Stlačte tlačidlá „SELECT“ a „START“ pre prepnutie do X-input módu.

#### Android hry

1. Vyhľadanie hier

a. Otvorte v zariadení so systémom Android webový prehliadač a vyhľadajte stránku <http://play.google.com/store> alebo kliknite na „Play Store“

b. Vyberte „Gamepad compatible games“ (hry kompatibilné s gamepadom).

c. Vyjde Vám list hier, ktoré gamepad podporuje.

d. Vyberte hru na stiahnutie.

2. Game emulátor

Happy Chick Emulator je kompletná kolekcia video hier naprieč platformami a generáciami. Sú dva spôsoby, ako stiahnuť emulátor:

a. otvorte webový prehliadač a vyhľadajte stránku [www.happychick.hk](http://www.happychick.hk) a stiahnite

b. naskenuje si QR kód z manuálu

#### iOS hry

Bluetooth gamepad je založený na bluetooth kóde klávesnice k vydávaniu pokynov. Tento mód sa nazýva lcade. Ak hra iOS podporuje

lcade, môže byť ovládaná cez gamepad. Ako stiahnuť lcade hry?

1. otvorte APP Store vo vašom iPhone / iPad

2. vyhľadajte „lcade“

3. vyhľadá sa list cca 100 lcade hier. Vyberte si hru, ktorú chcete hrať.

#### Poznámka:

1. Naištalujte hry pred pripojením gamepadu k iPhone/iPad.

2. Všetky lcade hry musia byť pod lcade módom, aby sa dali hrať, inak gamepad nebude fungovať.

3. lcade mód musí byť v angličtine, inak gamepad nebude fungovať.

#### Riešenie problémov

Skontrolujte, či nie je USB konektor zariadenie poškodený. Skontrolujte, či nie je USB port počítača poškodený. Skontrolujte pripojenie kábla zariadenia k PC. Skontrolujte, či máte správne nastavenie PC. Odpojte a znovu zapojte zariadení. Reštartujte počítač.

#### Balenie obsahuje:

1 x gamepad, 1 x USB/microUSB kábel, 1 x klip na smartphone, 1 x uživatelská príručka

#### Údržba:

- nevystavujte gamepad silným nárazom, zaobchádzajte s gamepadom opatrne, nepokladajte na gamepad žiadne predmety - tlak môže spôsobiť jeho deformáciu, častým používaním sa môže zhoršiť kvalita povrchu gamepadu

#### Upozornenie:

Neopravujte ani nerozoberajte produkt alebo jeho jednotlivé časti sami. Nedávajte produkt do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny, produkt nie je vode odolný. Odpojte produkt od počítača, ak dôjde k jeho poliatu tekutinou, ak by ste ho naďalej používali, mohlo by dôjsť k požiaru alebo elektrickému výboju. Uistite sa, že máte pri inštalácii alebo odpojovaní produktu suché ruky. Nekladte produkt blízko zdrojov tepla alebo ohňa. Nekladte produkt do magnetického poľa, môže to spôsobiť poškodenie funkčnosti

#### Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obráťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chybajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obráťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, oprav vykonaných treťou stranou a nedbalostí. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane strety príjmu alebo iných obchodných ztrát vzniknutých pri použití tohoto výrobku.



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.



Tento symbol znamená , že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

#### RoHS

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šesťmocný chróm, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter).

## PL – Bezprzewodowy gamepad GT-60 - instrukcja obsługi

#### Właściwości:

- bezprzewodowy gamepad z wbudowaną baterią, 3 tryby pracy: gamepad (Android & PC), mysz / media (Android), lcade (iPhone, iPad), 4 wskaźniki LED: gamepad, mysz, lcade, ładowanie, w tym klips na smartfon, możliwość połączenia kablowego (X-input)

#### Dane techniczne

- Wersja bezprzewodowa: 2.1 + EDR, połączenie: bezprzewodowe lub kablowe (kabel USB), pojemność baterie: 350 mA, czas ładowania:

1.5 h, czas gotowości: 6 – 10 godzin (ciągle), kompatybilny z: Android, iOS a PC, rozmiar klipu na smartfon: 4 - 8,5 cm

#### Opis przycisków

1. Wybranie, 2. Start, 3. Przyciski kierunkowe, 4. A/B/X/Y przyciski do strzelania, 5. Lewy 3D joystick, 6. Prawy 3D joystick, 7. Dom, 8. R1 przycisk , 9. L1 przycisk , 10. R2 przycisk , 11. L2 przycisk , 12. micro USB port (ładowanie & aktualizacja)

#### Wskaźniki LED

1. Wskaźnik trybu gamepad, 2. wskaźnik trybu multimediów, 3. Wskaźnik trybu lcade, 4. wskaźnik ładowania

#### Połączenie z systemem Android

1. Naciśnij przycisk „Home“ i „X“ do momentu, gdy wskaźnik LED 1 zacznie szybko migać.

2. Otwórz urządzenie z systemem Android i przez bluetooth wyszukaj urządzenia w pobliżu.

3. Kliknij znalezione urządzenie „GT-60“.

4. Po połączeniu będą świecić LED 1 i 4.

#### Połączenie z iOS

1. Przełącz swoje iPhone / iPad na język angielski.

2. Naciśnij przycisk „Home“ i „B“ do momentu, gdy wskaźnik LED 3 zacznie szybko migać.

3. Otwórz iPhone/iPad i przez bluetooth wyszukaj urządzenia w pobliżu.

4. Kliknij znalezione urządzenie „GT-60“.

5. Po połączeniu będzie świecić LED 3.