

## 5. Skróty klawiaturowe FN

**Windows:** FN+F1 = Odtwarzacz multimedialny, FN+F2 = Kalkulator, FN+F3 = TAB+WIN, FN+F4 = WIN+E, FN+F5 = Zmniejszenie jasności, FN+F6 = Zwiększenie jasności, FN+F7 = Poprzedni utwór, FN+F8 = Odtwarzanie/Pauza, FN+F9 = Następný utwór, FN+F10 = Wyciszenie, FN+F11 = Zmniejszenie głośności, FN+F12 = Zwiększenie głośności.

**System MAC:** FN+F1 = zmniejszenie jasności, FN+F2 = zwiększenie jasności, FN+F3 = sterowanie misją, FN+F4 = konsola, FN+F5 = zmniejszenie jasności podświetlenia, FN+F6 = zwiększenie jasności podświetlenia, FN+F7 = poprzedni utwór, FN+F8 = odtwarzanie/pauza, FN+F9 = następny utwór, FN+F10 = wyciszenie, FN+F11 = zmniejszenie głośności, FN+F12 = zwiększenie głośności.

### Skróty klawiaturowe ważne zarówno dla systemu Windows, jak i MAC

FN+WIN = blokada klawisza WIN. Gdy klawisz Win jest zablokowany, na ekranie świeci się ikona blokady, naciśnij klawisz ponownie, aby odblokować.

Kółko = Obrót w dół: zwiększenie głośności, Obrót w górę: zmniejszenie głośności, Naciśnięcie z boku: wyciszenie.

Naciśnięcie WIN/MAC = przełącznik sterowania wyświetlaczem, domyślny system WIN.

Naciśnięcie kółka przewijania FN+ = przełączenie trybu wyświetlacza (podświetlenie klawiatury miga 3 razy na czerwono) na sterowanie głośnością lub sterowanie funkcjami wyświetlacza. W trybie regulacji głośności funkcje wyświetlacza mogą być używane za pomocą skrótów: FN + przyciski strzałek w lewo i w prawo sterują wyborem funkcji wyświetlacza, FN + ENTER potwierdza wybór. FN + ESC = naciśnij i przytrzymaj przez 3-5 sekund, podświetlenie klawiatury migie 3 razy i zostaną przywrócone ustawienia fabryczne.

### Sterowanie podświetleniem

FN+|): przełączanie efektów świetlnych, 20 rodzajów cykli efektów świetlnych

FN+f: zwiększenie podświetlenia (6 kroków, domyślna maksymalna jasność), po osiągnięciu maksymalnego limitu, całkowite podświetlenie migie 3 razy

FN+l: zmniejszenie podświetlenia (6 kroków), po osiągnięciu maksymalnego limitu całkowite podświetlenie wyłącza się.

FN+\_: zmniejszenie szybkości podświetlenia (6 kroków, domyślnie 3 kroki szybkości), po osiągnięciu maksymalnego limitu całkowite podświetlenie migie trzy razy.

FN+=+: zwiększenie prędkości podświetlenia (6 kroków), po osiągnięciu maksymalnego limitu całkowite podświetlenie migie 3 razy.

FN+Backspace: wyłączenie/włączenie podświetlenia

### Opis wyświetlacza

- Wyświetlacz strony głównej - patrz ilustracja: data, zasilanie, system połączenia, metoda połączenia, blokada WIN, przełącznik wielkich i małych liter, przełącznik obszaru cyfrowego.
- Wyświetlenie stanu baterii - patrz ilustracja, 3. Wyświetlenie daty - patrz ilustracja, 4. Połączenie z systemem Windows - patrz ilustracja, 5. Połączenie MAC - patrz rysunek, 6. Wyświetlenie połączenia kablowego - patrz rysunek, 7. Połączenie 2,4 G - patrz rysunek, 8.
- Połączenie BT 1 - patrz rysunek, 9. Połączenie BT 2 - patrz rysunek, 10. Połączenie BT3 - patrz rysunek, 11. Blokada WIN - patrz rysunek, 12. Wielka/mała litera - patrz rysunek, 13. Wyświetlenie przełącznika obszaru cyfrowego, 14. Ustawienie strony wyświetlacza - patrz rysunek, 15. Ustawienie metody połączenia - patrz rysunek, 16. Przełączenie systemu - patrz ilustracja, 17. Ustawienie podświetlenia - patrz ilustracja, 18. Ustawienie koloru podświetlenia - patrz ilustracja, 19. Ustawienie jasności podświetlenia - patrz ilustracja, 20. Ustawienie szybkości podświetlenia - patrz ilustracja, 21. Ustawienie głośności - patrz ilustracja, 22. Wybór języka - patrz ilustracja.

**Hibernacja:** 1. tryb uśpienia (poziom uśpienia 1): podświetlenie wyłącza się po 5 minutach bezczynności klawiatury. Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć podświetlenie klawiatury i ponownie połączyć się z Bluetooth/2.4G. 2. Stan głębokiego uśpienia (poziom uśpienia 2): klawiatura przechodzi w tryb głębokiego uśpienia po 30 minutach braku aktywności Bluetooth i trybu uśpienia Naciśnij dowolny przycisk, aby wybudzić podświetlenie klawiatury i ponownie połączyć się z Bluetooth/2.4G.

**Instrukcja dotycząca ładowania:** ① Staba bateria: ikona baterii na ekranie jest pusta. ② Stan ładowania: ikona baterii na ekranie pokazuje pięć kratk, a obok niej znajduje się logo flash. ③ Stan pełnego naładowania: ikona baterii na ekranie pokazuje pięć kratk.

**Rozwiązywanie problemów:** 1. Sprawdź, czy złącza są nienaruszone, 2. Sprawdź połączenie z urządzeniem, 3. Sprawdź ustawienia urządzenia, 4.

Odłącz i ponownie podłącz akcesoria. Uruchom ponownie urządzenie. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą

**Opakowanie zawiera:** 1x klawiatura Marvo **MONKA KG991W**, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, karta obsługi posprzedażnej, karta informacyjna produktu.

**Środki bezpieczeństwa:** Sprzęt należy utrzymywać w stanie suchym. Chronić przed opadami atmosferycznymi, wilgocią, wszelkiego rodzaju pyłami i kondensacją. Nie używać produktu mokrymi rękami. Nie używać ani nie przechowywać urządzenia w zakurzonych lub brudnych miejscach. Nie przechowywać urządzenia w wysokich lub niskich temperaturach (może dojść do uszkodzenia).

**Ostrzeżenie:** Nie należy samodzielnie naprawiać ani demontować produktu lub jego części. Nie należy wkładać produktu do wody ani innych płynów, ponieważ produkt nie jest wodoodporny. Odłącz produkt od komputera, jeśli zostanie zachlapany cieczą. Dalsze korzystanie z produktu może spowodować pożar lub wyładowanie elektryczne. Podczas instalowania lub odłączania produktu należy mieć suche ręce. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu źródła ciepła lub ognia. Nie należy umieszczać produktu w polu magnetycznym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie funkcji.

**Warunki wysyłki:** Zabrania się rzucania produktem lub upuszczania go z wysokości na ziemię. Jeśli produkt znajduje się w miejscu o wysokiej wilgotności, zaleca się użycie opakowania zabezpieczającego przed wilgocią. Zabrania się umieszczenia więcej niż 4 sztuk opakowań jedno na drugim. Nie narażaj produktu na silne uderzenia, obchodź się z produktem ostrożnie, nie umieszczaj na produkcie żadnych przedmiotów, naciśnięcie może spowodować deformację, częste użytkowanie może spowodować pogorszenie jakości powierzchni.

**Warunki gwarancji:** Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku usterki należy skontaktować się ze sprzedawcą, przedstawiając wyjaśnienie usterki, dowód zakupu i wszystkie akcesoria. W przypadku brakujących elementów, takich jak instrukcje obsługi, oprogramowanie lub inne części, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Gwarancja traci ważność w przypadku modyfikacji produktu, uszkodzeń mechanicznych, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, napraw dokonywanych przez osoby trzecie oraz zaniedbań. W żadnym wypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody przypadkowe lub wtórne, w tym utratę dochodów lub inne straty biznesowe, wynikające z użytkowania tego produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. **Declaration of Conformity: [www.lamaplus.com.pl/dokumenty](http://www.lamaplus.com.pl/dokumenty)**



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

**RoHS** Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego)



## CZ-Herní mechanická klávesnice Marvo KG991W

**Vlastnosti produktu:** Bezdrátová mechanická klávesnice nabízí tři režimy připojení - kabelové, 2.4G a Bluetooth. Jediné RGB podsvícení s možností vlastního nastavení přes software. Pokročilý anti-ghosting s podporou full-key rollover poskytuje lepší čtení příkazů v zápalu každé bitvy. Display zobrazuje datum, čas a stav baterie. Možnost vyměnit spínače.

**Technické specifikace:** Počet kláves: 97, Připojení: 2.4G/BT5.0/kabel, Provozní vzdálenost: 10 m, Materiál kláves: PBT, Typ spínače: mechanický (fialové spínače), Životnost spínačů: až 50 milionů stisknutí, Síla stisknutí: 50±5g, Délka trasy kláves: 3,6mm±0,5mm, Podsvícení: RGB, Specifikace baterie: 4000 mAh, Nabíjecí napětí a proud: 5V–1A, Doba nabíjení: ≤8H, Pracovní napětí a proud: 5V–600mA (kabelové); 3,7 V–200 mA (bezdrátové), Délka kabelu TYPE-C: 1,8m, Velikost: 404\*141,9\*38mm, Hmotnost: 965 g (bez kabelu)

**Rozhraní:** Vyhovuje specifikaci USB V1.1; podporuje USB 1.0/1.1; kompatibilní s USB 2.0/3.0, **Operační systém:** WINDOWS/MAC

**Název zařízení pro připojení:** **Pro kabelové připojení:** KG991W USB klávesnice, **Pro 2.4G připojení:** bezdrátový přijímač KG991W, **Pro BT připojení:** KG991W BT1 / KG991W BT2 / KG991W BT3

**Popis klávesnice – viz. obrázek:** 1. Display, 2. Rolovací kolečko, 3. Zapnutí/Vypnutí

**Instalace:** Připojte klávesnici k volnému portu USB v počítači. Při prvním použití klávesnice počkejte cca. 15 sekund na instalaci obecného ovladače. Pro pokročilou konfiguraci klávesnice si prosím stáhněte a nainstalujte specializovaný ovladač z [www.marvogaming.eu](http://www.marvogaming.eu) (je vyžadováno připojení k internetu). Stáhněte si ovladač a poklepejte na spustitelný soubor. Postupujte podle pokynů na obrazovce a nainstalujte aplikaci. Po úspěšné instalaci aplikace se na hlavním panelu zobrazí ikona. Poklepnáním na tuto ikonu spustíte aplikaci. \*Software je podporován pouze operačním systémem Windows.

**Použití:** Konfigurace klávesnice a používání speciálních funkcí se provádí pomocí různých kombinací kláves popsaných níže.

**1. Světelné indikátory – viz. obrázek:** Numerická klávesnice - Caps Lock - zámek klávesy WIN

**2. Kabelové připojení:** Krátkým stisknutím „FN+“ přepnete do kabelového režimu, vložte konektor Type-C do rozhraní klávesnice a vložte USB do rozhraní počítače.

**3. 2.4G připojení:** Krátkým stisknutím „FN+Q“ přepnete do režimu 2.4G, kontrolka tlačítka „Q“ bude pomalu blikat (až 30 sekund), vložte přijímač 2.4G do počítače a přejděte do režimu připojení 2.4 G. Stiskněte a podržte „FN+Q“ po dobu 3 sekund, abyste přešli do režimu párování, klávesa „Q“ bude rychle blikat bílým světlem. Jakmile je párování úspěšné, kontrolka se vrátí do normálu.

**4. BT připojení:** Stiskněte „FN +W/E/R“ pro přepnutí režimu BT1/BT2/BT3, tlačítko „W/E/R“ bude pomalu blikat a přejde do režimu připojení Bluetooth, po spárování se kontrolka vrátí do normálu. Stisknutím a podržením kláves „FN+W/E/R“ po dobu 3 sekund zahájíte párování, klávesa „W/E/R“ bude rychle blikat bílým světlem. Jakmile je párování úspěšné, kontrolka se vrátí do normálu.

### 5. FN klávesové zkratky

**Systém Windows:** FN+F1 = Multimediální přehrávač, FN+F2 = Kalkulačka, FN+F3 = TAB+WIN, FN+F4 = WIN+E, FN+F5 = Snížení jasu, FN+F6 = Zvýšení jasu, FN+F7 = Předchozí skladba, FN+F8 = Play/Pause, FN+F9 = Další skladba, FN+F10 = Ztlumení, FN+F11 = Snížení hlasitosti, FN+F12 = Zvýšení hlasitosti

**Systém MAC:** FN+F1 = Snížení jasu, FN+F2 = Zvýšení jasu, FN+F3 = Mission control, FN+F4 = Konzole, FN+F5 = Snížení jasu podsvícení, FN+F6 = Zvýšení jasu podsvícení, FN+F7 = Předchozí skladba, FN+F8 = Play/Pause, FN+F9 = Další skladba, FN+F10 = Ztlumení, FN+F11 = Snížení hlasitosti, FN+F12 = Zvýšení hlasitosti

### Klávesové zkratky platné pro oba systémy Windows a MAC

FN+WIN = Zámek klávesy WIN. Po uzamčení klávesy Win se na obrazovce rozsvítí ikona zámku, opětovným stisknutím klávesy odemknete.

Rolovací kolečko = Otočení dolů: zvýšení hlasitosti, Rotace nahoru: snížení hlasitosti, Stisknutí ze strany: ztlumení.

WIN/MAC přepnutí = Přepínání ovládní displeje, tovární výchozí systém WIN

FN+ stisknutí rolovacího kolečka = Přepnutí režimu displeje (podsvícení klávesnice blikne 3x červeně) na ovládní hlasitosti nebo na ovládní funkci displeje. V režimu ovládní hlasitosti je možné funkce displeje používat pomocí zkratk: FN + šipky doleva a doprava ovládají výběr funkce displeje, FN + ENTER potvrdí výběr. FN + ESC = stiskněte a držte po dobu 3 - 5 sekund, podsvícení klávesnice 3x zabliká a obnoví se tovární nastavení.

### Ovládní podsvícení

FN+|): přepínání světelných efektů, 20 druhů cyklů světelných efektů

FN+!: zvýšení podsvícení (6 kroků, defaultně maximální jas), jakmile dosáhnete maximálního limitu, celkové podsvícení třikrát zabliká

FN+l: snížení podsvícení (6 kroků), jakmile dosáhnete maximálního limitu, celkové podsvícení se vypne.

FN+\_: snížení rychlosti podsvícení (6 stupňů, defaultně 3 rychlostní stupně), při maximálním limitu celkové podsvícení třikrát zabliká

FN+=+: zvýšení rychlosti podsvícení (6 stupňů), jakmile dosáhnete maximálního limitu, celkové podsvícení 3x zabliká

FN+Backspace: vypnutí / zapnutí podsvícení

**Popis displeje:** 1. Hlavní stránka zobrazuje – viz. obrázek: Datum, napájení, systém připojení, způsob připojení, zámek WIN, přepínač velkých a malých písmen, přepínač digitální oblasti. 2. Zobrazení stavu baterie – viz. obrázek, 3. Zobrazení datumu – viz. obrázek, 4. Připojení k systému Windows - viz. obrázek, 5.Připojení k systému MAC – viz. obrázek, 6. Displej kabelového připojení – viz. obrázek, 7. 2.4 G připojení – viz. obrázek. 8. Připojení BT 1 - viz. obrázek, 9. Připojení BT 2 - viz. obrázek, 10.Připojení BT3 - viz. obrázek, 11. Zamknutí WIN - viz. obrázek, 12. Velké/Malé písmena - viz. obrázek, 13. Displej digitálního přepínače oblasti, 14. Nastavení stránek displeje - viz. obrázek, 15. Nastavení způsobu připojení – viz. obrázek, 16.Přepnutí systému – viz. obrázek, 17. Nastavení podsvícení – viz. obrázek, 18. Nastavení barvy podsvícení – viz. obrázek, 19. Nastavení jasu podsvícení – viz. obrázek, 20. Nastavení rychlosti podsvícení – viz. obrázek, 21.Nastavení hlasitosti – viz. obrázek, 22. Výběr jazyka – viz. obrázek

**Hibernace:** 1. Úsporný režim spánku (úroveň 1 spánku): Podsvícení se vypne po 5 minutách nečinnosti na klávesnici. Stisknutím libovolné klávesy probudíte podsvícení klávesnice a znovu se připojíte k Bluetooth/2.4G.

2. Stav hlubokého spánku (Úroveň 2 spánku): Klávesnice přejde do hlubokého pohotovostního režimu po 30 minutách nečinnosti Bluetooth a režimu spánku Stisknutím libovolného tlačítka probudíte podsvícení klávesnice a znovu se připojíte k Bluetooth/2.4G.

**Pokyny pro nabíjení:** ①Nízký stav baterie: Ikona baterie na obrazovce je prázdná. ②Stav nabíjení: Ikona baterie na obrazovce zobrazuje pět mřížek a vedle ní je logoblesku. ③ Plně nabitý stav: Ikona baterie na obrazovce zobrazuje pět mřížek.

**Řešení problémů:** V případě nesprávné funkce postupujte podle následujících kroků: Zkontrolujte integritu konektorů; Zkontrolujte správné připojení k počítači; Zkontrolujte správnost nastavení počítače; Odpojte a znovu připojte zařízení; restartujte počítač. Pokud problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce.

**Balení obsahuje:** 1x Marvo herní klávesnice **MONKA KG991W**, uživatelská příručka, záruční list, poprodejní servisní karta, karta s upozorněním na produkt.

**Bezpečnostní opatření:** Udržujte zařízení v suchu. Chraňte před srážkami, vlhkostí, všemi druhy kapalin a kondenzací. Nepoužívejte výrobek mokrou rukou. Zařízení nepoužívejte ani neskladujte v prašných nebo spínávacích prostorách. Neskladujte zařízení v podmínkách vysoké nebo nízké teploty (může dojít k jeho poškození).

**Upozornění:** Neopravujte ani nerozebírejte produkt nebo jeho jednotlivé části sami. Nepokládejte produkt do vody nebo jakékoli jiné tekutiny, produkt není vodě odolný. Odpojte produkt od počítače, jestliže dojde k jeho polití tekutinou, pokud byste jej dále používali, mohlo by dojít

