

Wymagania systemowe:

PC z wolnym portem USB, kompatybilna z: WIN7/WIN8/WIN10/WIN11/MAC OS 10.12 i nowszymi/iOS 13.6 i nowszymi/Android 6.0 i nowszymi

Instalacja:

Poprzez kabel: 1. Podłącz złącze USB myszy do portu USB komputera., 2. Przy pierwszym podłączeniu odczekaj 15 sekund, aż zostanie zainstalowany ogólny sterownik., 3. Aby uzyskać zaawansowaną konfigurację myszy, pobierz i zainstaluj specjalny sterownik ze strony www.marvogaming.eu (wymagane połączenie z Internetem). 4. Pobierz sterownik i kliknij dwukrotnie, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować aplikację. Po pomyślnym zainstalowaniu aplikacji ikona zostanie wyświetlona na pasku zadań. Kliknij dwukrotnie tę ikonę, aby uruchomić aplikację.

Parowanie Bluetooth: naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy — niebieskie światło zacznie migać w celu sparowania. W swoim urządzeniu wydad zgodę na połączenie z MARVO Z Fit Pro.

Parowanie 2.4 GHz: Naciśnij jednocześnie lewy, środkowy i prawy przycisk myszy, a następnie włącz odbiornik 2.4 GHz do urządzenia.

UWAGA: Niestandardowe definicje makr są obsługiwane tylko przez system operacyjny Windows, mysz nie obsługuje oprogramowania ani podświetlenia po podłączeniu przez Bluetooth.

Użytkowanie:

1. Naciśnij przycisk DPI pod kółkiem przewijania, aby zmienić czułość zgodnie z predefiniowanymi krokami DPI. 2.

Przełącznik zasilania: przełącz w dół, aby wyłączyć całe zasilanie, przełącz w górę, aby włączyć podświetlenie myszy i opcję (zasilanie bezprzewodowe/przewodowe). Przełącz na środek: wyłącz podświetlenie myszy. 3. Przycisk 2,4G/Wireless:

zielony kolor kółka dla połączenia przewodowego i niebieski kolor dla sieci bezprzewodowej. Jeśli odbiornik nie jest włożony - podświetlenie myszy będzie migać, po włożeniu będzie świecić zgodnie z ustawieniami DPI. 4. Podświetlenie logo i kółka przewijania: przy niskim poziomie naładowania baterii podświetlenie miga na czerwono (podświetlenie RGB wyłącza się automatycznie). Podczas ładowania podświetlenie miga na żółto. 5. Przełączanie podświetlenia: naciśnij jednocześnie środkowy przycisk i przycisk do przodu, aby przełączyć tryb podświetlenia.

Rozwiązywanie problemów:

W przypadku nieprawidłowej obsługi wykonaj poniższe czynności:

- sprawdź integralność złączy - sprawdź połączenie z komputerem
- sprawdź ustawienia komputera

Opakowanie zawiera:

1 x mysz do gier Fit Pro G1W, 1 x instrukcja obsługi, 2 x wymienna nakładka na mysz, 1 x kabel zasilający.

Ogłoszenie:

Nie naprawiaj ani nie demontuj produktu ani jego poszczególnych części samodzielnie. W celu wymiany uchwytu Grip zastosuj się do odpowiedniego punktu instrukcji. Utrzymuj urządzenie w stanie suchym. Chronić przed opadami atmosferycznymi, wilgocią, wszelkiego rodzaju cieczami i kondensacją. Nie używaj produktu mokrymi rękami. Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w zakurzonej lub brudnym otoczeniu. Nie przechowuj urządzenia w wysokiej lub niskiej temperaturze (może ulec uszkodzeniu). Chronić przed upadkiem. Nie uderzaj ani nie potrząśnij urządzeniem, ponieważ może ulec uszkodzeniu.

Warunki przechowywania

1. Zabrania się zrzucania towaru lub upuszczania go z wysokości na ziemię., 2. Jeżeli towar znajduje się w miejscu o podwyższonej wilgotności, zaleca się stosowanie opakowań zabezpieczających przed wilgocią., 3. Zabrania się układania więcej niż 4 sztuk opakowań jedna na drugiej

Konserwacja:

Dbaj o to, aby czujnik myszy oraz teflonowe ślizgacze były zawsze czyste. Zapobiega to zniekształconym ruchom myszy.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia zakupu. W przypadku wady skontaktuj się ze sprzedawcą, podając wyjaśnienie wady, dowód zakupu i wszystkie akcesoria. W przypadku braku elementów takich jak instrukcja obsługi, oprogramowanie lub inne części prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja traci ważność w przypadku zmian w produkcji, uszkodzeń mechanicznych, użytkowania do innych celów niezgodnych z przeznaczeniem, napraw dokonywanych przez osoby trzecie oraz zaniedbań. W żadnym wypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek przypadkowe lub wtórne szkody, w tym utratę dochodów lub inne straty biznesowe wynikające z użytkowania tego produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. *Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty*



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego).



MARVO



marvoczk
MARVOpl



marvo.gaming

www.marvogaming.eu

CZ – Herní/Kancelářská myš Fit Pro G1W - uživatelská příručka

Vlastnosti:

Ergonomický design a dva rozměry krytů na myš umožňují uzpůsobit její velikost pro různé typy dlaní. Paleta 16,8 milionů barev, 7 módů podsvícení a volitelné barevné kryty myši garantují široké možnosti přizpůsobení. Až 3 způsoby připojení: kabelové, 2.4 GHz, Bluetooth. Zabudovaná baterie o kapacitě 600 mAh umožní fungování až na 120 hodin bez potřeby nabíjení. Doba fungování myši je závislá na způsobu bezdrátového připojení myši (2.4 GHz nebo Bluetooth).

Technická specifikace:

Senzor: Pixart@ 3370, DPI: až 19 000 (pro kabelové a 2.4 GHz připojení); až 2 400 (pro Bluetooth připojení). Počet tlačítek: 7 (programovatelných), Životnost tlačítek: 50 mil. kliknutí, Podsvícení: RGB (při připojení v režimu Bluetooth myš nesvítil), Odezva: 1000 Hz (pro kabelové a 2.4 GHz připojení); 125 Hz (pro Bluetooth připojení), Dosah bezdrátového připojení: až 10 m, Baterie: 3.7V-600 mAh, Doba nabíjení: 3 hodiny, Připojení: USB 2.0, bezdrátové 2.4 GHz, Bluetooth, Délka kabelu: 1.6 m, Rozměry krytu (malý): 110x 60.5 x 40.5 mm, (velký): 126.5 x 63.5 x 40.5 mm. Váha: 96 g (malý kryt), 107 g (velký kryt).

Systémové požadavky:

PC s volným USB portem, kompatibilní s: WIN7/WIN8/WIN10/WIN11/MAC OS 10.12 a vyšší/iOS 13.6 a vyšší/Android 6.0 a vyšší

Instalace:

Kabelové připojení: 1. Připojte myš k počítači pomocí přiloženého USB kabelu, 2.4 GHz bezdrátové připojení: Připojte USB přijímač myši do USB portu počítače., 2. Při prvním připojení počkejte 15 s, dokud se nenainstaluje obecný ovladač., 3. Pro pokročilou konfiguraci myši si stáhněte a nainstalujte specializovaný ovladač z www.marvogaming.eu (je požadováno připojení k internetu). 4. Stáhněte si ovladač a dvakrát klikněte, postupujte podle pokynů na obrazovce a nainstalujte aplikaci. Po úspěšné instalaci aplikaci, bude ikona zobrazená na hlavním panelu. Poklepáním na tuto ikonu spustíte aplikaci.

Párování Bluetooth: Stiskněte a přidržejte tlačítko pro připojení po dobu 3 sekund – modré světlo začne blikat pro režim párování. Ve svém zařízení najdete název myši: MARVO Z Fit Pro.

Párování 2.4 GHz: Stiskněte současně levé, prostřední a pravé tlačítko myši, poté vložte do vašeho zařízení 2.4 GHz přijímač.

POZNÁMKA: Vlastní definice maker jsou podporována pouze operačním systémem Windows, při připojení přes Bluetooth myš nepodporuje software ani podsvícení.

Použití:

1. Stisknutím tlačítka DPI pod rolovacím kolečkem změňte citlivost podle předdefinovaných kroků DPI. 2. Přepínač napájení: přepnutím dolů vypnete veškeré napájení, přepnutím nahoru zapnete myš a její podsvícení, přepnutím do středu vypnete podsvícení myši. 3. Tlačítko 2.4G/Bluetooth připojení: barva scrollovacího kolečka je zelená pro 2.4 GHz připojení a modrá pro Bluetooth připojení. Pokud není vložen přijímač - podsvícení myši bliká. Po vložení svítí podle nastavení DPI.

4. Podsvícení loga a scrollovacího kolečka: při nízké úrovni baterie podsvícení červeně bliká (RGB podsvícení se automaticky vypne). Během nabíjení podsvícení žlutě bliká. 5. Přepínání podsvícení: stiskněte současně střední tlačítko a tlačítko vpřed pro přepnutí módu podsvícení.

Výměna krytu: Jemně sejměte boční tlačítka myši. Stisknutím horní části myši ji vysuňte z rukojeti. Nasadte vyměnitelný kryt a jemně na něj zatlačte, aby se vešel do těla myši. Znovu připevněte boční tlačítka do příslušných držáků.

Řešení problémů:

V případě nesprávné obsluhy postupujte podle následujících kroků:

- zkontrolujte integritu konektorů

- zkontrolujte připojení k počítači

- odpojte a znovu připojte zařízení, restartujte počítač.

Balení obsahuje:

1 x herní myš Fit Pro G1W, 1 x uživatelská příručka, 2x vyměnitelný kryt, napájecí kabel.

Upozornění:

Neopravujte ani nerozebírejte produkt nebo jeho jednotlivé části sami. Udržujte zařízení v suchu. Chraňte před srážkami, vlhkostí, všemi druhy kapalin a kondenzací. Nepoužívejte výrobek mokřými rukama. Nepoužívejte ani neskladujte zařízení v prašném nebo špinavém prostředí. Neskladujte zařízení pod vysokou teplotou nebo nízkou teplotou (mohlo by se poškodit). Chraňte před pádem. Neklapejte ani netřepte zařízením, mohlo by se poškodit.

Přepavní podmínky:

1. Je zakázáno se zbožím házet, nebo jej použít z výšky na zem., 2. Pokud se zboží nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti., 3. Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.

Údržba:

1. Nevystavujte myš nadměrným nárazům., 2. Zacházejte opatrně se senzorem a nedívejte se přímo do něj., 3. Nepokládejte na myš těžké předměty - těžká váha, či tlak může způsobit její deformaci., 4. Kvalita povrchu myši se může dlouhodobým používáním zhoršit., 5. Dbejte na to, aby byl senzor myši vždy čistý. Zamezte tím zkršeným pohybům myši.

Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalosti. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami:

(1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci.

RoHS - Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybrmovaný difenyléter).

SK – Herná/Kancelárska myš Fit Pro G1W - užívateľská príručka

Vlastnosti:

Ergonomický dizajn a dva rozmery krytov na myš umožňujú prispôbiť jej veľkosť pre rôzne typy dlaní. Paleta 16,8 miliónov farieb, 7 módov podsvietenia a voliteľné farebné kryty myši garantujú široké možnosti prispôsobenia. Až 3 spôsoby pripojenia: káblové, 2,4 GHz, Bluetooth. Zabudovaná batéria s kapacitou 600 mAh umožní fungovanie až na 120 hodín bez potreby nabíjania. Doba fungovania myši je závislá od spôsobu bezdrôtového pripojenia myši (2,4 GHz alebo Bluetooth).

Technická špecifikácia:

Senzor: Pixart® 3370, DPI: až 19 000 (pre káblové a 2,4 GHz pripojenie); až 2 400 (pre Bluetooth pripojenie), Počet tlačidiel: 7 (programovateľných), Životnosť tlačidiel: 50 mil. kliknutí, Podsvietenie: RGB (pri pripojení v režime Bluetooth myš nesvieti), Odozva: 1000 Hz (pre káblové a 2,4 GHz pripojenie); 125 Hz (pre Bluetooth pripojenie), Dosah bezdrôtového pripojenia: až 10 m, Batéria: 3.7V-600 mAh, Doba nabíjania: 3 hodiny, Pripojenie: USB 2.0, bezdrôtové 2,4 Ghz, Bluetooth, Dĺžka kábla: 1,6 m, Rozmery krytu (malý): 110 x 60,5 x 40,5 mm, (veľký): 126,5 x 63,5 x 40,5 mm. Váha: 96 g (malý kryt), 107 g (veľký kryt).

Systémové požiadavky:

PC s voľným USB portom, kompatibilná s: WIN7/WIN8/WIN10/WIN11/MAC OS 10.12 a vyššie/iOS 13.6 a vyššie/Android 6.0 a vyššie

Inštalácia:

Káblové pripojenie: 1. Pripojte USB konektor myši do USB portu počítača., 2. Pri prvom pripojení počkajte 15 s, kým sa nenainštaluje všeobecný ovládač., 3. Pre pokročilú konfiguráciu myši si stiahnite a nainštalujte špecializovaný ovládač z www.marvogaming.eu (je požadované pripojenie na internet). 4. Stiahnite si ovládač a dvakrát kliknite, postupujte podľa pokynov na obrazovke a nainštalujte aplikáciu. Po úspešnej inštalácii aplikácii, bude ikona zobrazená na paneli úloh. Dvojitým kliknutím na túto ikonu spustíte aplikáciu.

Párovanie Bluetooth: Stlačte a pridržte tlačidlo pre pripojenie po dobu 3 sekúnd – modré svetlo začne blikať pre režim párovania. Vo svojom zariadení nájdite názov myši: MARVO Z Fit Pro.

Párovanie 2,4 GHz: Stlačte súčasne ľavé, prostredné a pravé tlačidlo myši, potom vložte do vášho zariadenia 2,4 GHz prijímač.

POZNÁMKA: Vlastné definície makier sú podporované iba operačným systémom Windows, pri pripojení cez Bluetooth myš nepodporuje softvér ani podsvietenie.

Použitie:

- zkontrolujte nastavení počítače

1. **Stlačením tlačidla DPI** pod rolovacím kolieskom zmeňte citlivosť podľa preddefinovaných krokov DPI. 2. **Prepínač napájania:** prepnutím dole vypnete všetko napájanie, prepnutím nahor zapnete myš a jej podsvietenie, prepnutím do stredu vypnete podsvietenie myši. 3. **Tlačidlo 2,4G/Bluetooth** pripojenie: farba scrollovacieho kolieska je zelená pre 2,4 Ghz pripojenie a modrá pre Bluetooth pripojenie. Pokiaľ nie je vložený prijímač - podsvietenie myši bliká. Po vložení svietí podľa nastavenia DPI. 4. **Podsvietenie loga a scrollovacieho kolieska:** pri nízkej úrovni batérie podsvietenie červeno bliká (RGB podsvietenie sa automaticky vypne). Počas nabíjania podsvietenie žltó bliká. 5. **Prepínanie podsvietenia:** stlačte súčasne stredné tlačidlo a tlačidlo vpred pre prepnutie módu podsvietenia.

Výmena krytu: Jemne snímte bočné tlačidlá myši. Stlačením hornej časti myši ju vysuňte z rukoväte. Nasad'te vymeniteľný kryt a jemne naň zatlačte, aby sa vošiel do tela myši. Znovu pripevnite bočné tlačidlá do príslušných držiakov.

Riešenie problémov:

V prípade nesprávnej obsluhy postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- skontrolujte integritu konektorov

- skontrolujte pripojenie k počítaču

- skontrolujte nastavenie počítača

Balenie obsahuje:

1 x herná myš Fit Pro G1W, 1 x užívateľská príručka, 2x vymeniteľný kryt, napájací kábel.

Upozornenie:

Neopravujte ani nerozoberajte produkt alebo jeho jednotlivé časti sami. Udržujte zariadenie v suchu. Chraňte pred zrážkami, vlhkosťou, všetkými druhmi kvapalín a kondenzáciou. Nepoužíвайте výrobok mokřými rukami. Nepoužíвайте ani neskladujte zariadenie v prašnom alebo špinavom prostredí. Neskladujte zariadenie pod vysokou teplotou alebo nízkou teplotou (mohlo by sa poškodiť) Chraňte pred pádom. Neklíkajte ani netraste zariadením, mohlo by sa poškodiť.

Prepravné podmienky:

1. Je zakázané s produktom hádzať alebo ho púšťať z výšky na zem., 2. Pokiaľ sa tovar nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti., 3. Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

Údržba:

1. Nevystavujte myš nadmerným nárazom., 2. Zaochádzajte opatrne so senzorem a nedívejte sa priamo doňho., 3. Nepokladajte na myš ťažký predmet - môže to spôsobiť deformáciu., 4. Kvalita povrchu myši sa môže dlhodobým používaním zhoršiť., 5. Dbajte na to, aby bol senzor myši vždy čistý, aby nedochádzalo k nesprávnemu pohybu kurzora myši.

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obraťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obraťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, opráv vykonaných tretou stranou a nedbalosti. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane straty príjmu alebo iných obchodných ztrát vzniknutých pri použití tohto výrobku.



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiaducu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaochádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS - Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šesťmocný chróm, kadmium, polybromované bifenyly, polybrómovaný difenyléter).

PL – Mysz do gier/biurowa Fit Pro G1W — instrukcja obsługi

Właściwości:

Ergonomiczna konstrukcja i dwa rozmiary nakładek na mysz pozwalające dostosować jej wielkość dla różnych typów dłoni. Paleta do 16,8 miliona kolorów, 7 trybów oświetlenia oraz opcjonalne dodatkowe kolorowe nakładki gwarantują szeroki zakres personalizacji. Aż 3 tryby komunikacji: Bluetooth, 2,4 Ghz i poprzez kabel. Wydajny wbudowany akumulator 600 mAh umożliwia nawet 120h pracy myszy bez konieczności ładowania. Czas pracy myszy uzależniony jest od trybu komunikacji bezprzewodowej.

Specyfikacja techniczna:

Czujnik: Pixart® 3370, DPI: do 19 000 (przewodowe i 2,4 GHz połączenie), do 2400 (Bluetooth połączenie) Liczba przycisków: 7 (programowalnych), Żywotność przycisków: 50 milionów kliknięć , Podświetlenie: RGB (nie świeci podczas korzystania Bluetooth), Odpowiedź: 1000 Hz (przewodowe i 2,4 GHz połączenie); 125 Hz (Bluetooth połączenie), Zasięg połączenia bezprzewodowego: do 10 m, Bateria 3,7 V-600 mAh, Czas ładowania: 3 godziny, Połączenie: USB 2.0, Długość kable: 1,6 m, Wymiary obudowy (mała): 110 x 60,5 x 40,5 mm, (duża): 126,5 x 63,5 x 40,5mm. Waga: 96 g (mała obudowa), 107 g (duża obudowa).