

Skróty klawiaturowe FN

Windows: FN+F1 = Odtwarzacz multimedialny, FN+F2 = Kalkulator, FN+F3 = TAB+WIN, FN+F4 = WIN+E, FN+F5 = Zmniejsz jasność, FN+F6 = Zwiększ jasność, FN+F7 = Poprzedni piosenka, FN+F8 = Odtwarzanie/pauza, FN+F9 = następna piosenka, FN+F10 = wyciszenie, FN+F11 = ściszenie, FN+F12 = głośniej

System MAC: F1 = Zmniejszenie jasności, F2 = Zwiększenie jasności, F3 = Kontrola misji, F4 = Konsola, F5 = Zmniejszenie jasności podświetlenia, F6 = Zwiększenie jasności podświetlenia, F7 = Poprzednia piosenka, F8 = Odtwarzanie/pauza, F9 = Następna piosenka, F10 = wyciszenie, F11 = zmniejszenie głośności, F12 = zwiększenie głośności

Skróty klawiaturowe obowiązujące zarówno w systemach Windows, jak i MAC

FN+WIN = zablokowanie klawisza WIN. Po zablokowaniu klawisza Win na ekranie zaświeci się ikona kłódki. Aby odblokować, naciśnij klawisz ponownie. Klawisz jest podświetlany na biało.

FN + ESC = naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

FN + A = naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przejść do systemu Windows

FN + S = naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przełączyć system MAC

FN + Spacja = naciśnij i przytrzymaj, aby sprawdzić poziom naładowania baterii, wskaźnik 1-0 oznacza poziom naładowania baterii wynoszący 10-100%

Sterowanie podświetleniem

FN+\|): przełączanie efektów świetlnych

FN + ←: dostosuj kierunek podświetlenia

FN + →: dostosuj kolor podświetlenia

FN+↑/↓: regulacja jasności podświetlenia

FN+_/=+: dostosuj prędkość podświetlenia

FN+Backspace: włącz/wyłącz podświetlenie

Fn + { : Przełącz dekoracyjny efekt świetlny

Fn + } : Zmień kolor dekoracyjnych świateł (obowiązuje w stanie stałego oświetlenia)

Rozwiązywanie problemów: 1. Sprawdź, czy złącza są nienaruszone, 2. Sprawdź połączenie z urządzeniem, 3. Sprawdź ustawienia urządzenia, 4.

Odłącz i ponownie podłącz akcesoria. Uruchoj ponownie urządzenie. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą

Opakowanie zawiera: 1x klawiatura Marvo **MEQA 80W (KG958W)**, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, karta obsługi posprzedażnej, karta informacyjna produktu.

Środki bezpieczeństwa: Sprzęt należy utrzymywać w stanie suchym. Chronić przed opadami atmosferycznymi, wilgocią, wszelkiego rodzaju plynami i kondensacją. Nie używaj produktu mokrymi rękami. Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w zakurzonych lub brudnych miejscach. Nie przechowuj urządzenia w wysokich lub niskich temperaturach (może dojść do uszkodzenia).

Ostrzeżenie: Nie należy samodzielnie naprawiać ani demontować produktu lub jego części. Nie należy wkładać produktu do wody ani innych płynów, ponieważ produkt nie jest wodoodporny. Odłącz produkt od komputera, jeśli zostanie zachlapany cieczą. Dalsze korzystanie z produktu może spowodować pożar lub wyładowanie elektryczne. Podczas instalowania lub odłączania produktu należy mieć suche ręce. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu źródeł ciepła lub ognia. Nie należy umieszczać produktu w polu magnetycznym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie funkcji.

Warunki wysyłki: Zabrania się rzucania produktem lub upuszczania go z wysokości na ziemię. Jeśli produkt znajduje się w miejscu o wysokiej wilgotności, zaleca się użycie opakowania zabezpieczającego przed wilgocią. Zabrania się umieszczenia więcej niż 4 sztuk opakowań jedno na drugim. Nie narażaj produktu na silne uderzenia, obchodź się z produktem ostrożnie, nie umieszczaj na produkcie żadnych przedmiotów, nacisk może spowodować deformację, częste użytkowanie może spowodować pogorszenie jakości powierzchni.

Warunki gwarancji: Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku usterki należy skontaktować się ze sprzedawcą, przedstawiając wyjaśnienie usterki, dowód zakupu i wszystkie akcesoria. W przypadku brakujących elementów, takich jak instrukcje obsługi, oprogramowanie lub inne części, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Gwarancja traci ważność w przypadku modyfikacji produktu, uszkodzeń mechanicznych, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, napraw dokonywanych przez osoby trzecie oraz zaniedbań. W żadnym wypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody przypadkowe lub wtórne, w tym utratę dochodów lub inne straty biznesowe, wynikające z użytkowania tego produktu.



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. **Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty**



To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.



Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylogowego)

MARVO®

TOUCH WISDOM

KG958W



CZ-Herní mechanická klávesnice MEQA 80W (KG958W)

Vlastnosti produktu: Bezdrátová mechanická klávesnice nabízí tři režimy připojení - kabelové, 2,4G a Bluetooth. Vícebarevné oslnivé podsvícení s různými světelnými efekty + herní výkonný čip + všechny klávesy bez konfliktů při stisku najednou. Plný anti-ghosting s podporou N-key rollover zaručuje bezvadné čtení příkazů bez ohledu na počet stisknutých kláves.

Technické specifikace: Počet kláves: 80, Připojení: 2,4G/BT5. 0/kabel, Provozní vzdálenost: 10 m, Materiál kláves: ABS, Typ spínače: mechanický (Strawberry Jam), Životnost spínače: až 50 milionů stisknutí, Síla stisknutí: 45 ± 5 g, Délka trasy kláves: 3,6 mm ± 0,5 mm, Podsvícení: RGB, Specifikace baterie: 4000 mAh, Nabíjecí napětí a proud: 5V-1A, Provozní napětí a proud: 3,7V-200mA (bezdrátové se zapnutým podsvícením), Délka kabelu TYPE-C. Rozměry: 330*146*38 mm, Hmotnost: 775 g (bez kabelu)

Operační systém: Android, iOS, Mac OS X 10.10+, Windows 8+

Název zařízení pro Bluetooth připojení: KG958W BT1 / KG958W BT2 / KG958W BT3

Instalace: Připojte klávesnici k dostupnému portu USB na počítači. Při prvním použití klávesnice počkejte přibližně 15 sekund, než se nainstaluje obecný ovladač. Pro pokročilou konfiguraci klávesnice si stáhněte a nainstalujte specializovaný ovladač z webových stránek www.marvogaming.eu (vyžaduje se připojení na internet). Stáhněte si ovladač a poklepejte na spustitelný soubor. Postupujte podle pokynů na obrazovce a nainstalujte aplikaci. Po úspěšné instalaci aplikace se na hlavním panelu zobrazí ikona. Dvojitým kliknutím na tuto ikonu spustíte aplikaci. * Software je podporován pouze operačním systémem Windows

Použití: Konfigurace klávesnice a používání speciálních funkcí se provádí pomocí různých kombinací kláves popsanych níže.

Kabelové připojení: Otočte přepínač do polohy USB pro zvolení kabelového režimu, zasuňte konektor Type-C do rozhraní klávesnice a zasuňte USB do rozhraní počítače.

Světelné indikátory - viz. obrázek: Numerická klávesnice - Caps Lock - zámek klávesy WIN

Kabelové připojení: Krátkým stisknutím „FN+T“ přepněte do kabelového režimu, vložte konektor Type-C do rozhraní klávesnice a vložte USB do rozhraní počítače.

Připojení 2.4G: Otočte přepínač do polohy 2.4G a krátkým stiskem „FN+4“ přepněte na režim 2.4G, vložte přijímač 2.4G do počítače a vstupte do režimu připojení 2.4G. Stisknutím a podržením „FN+4“ na 3 sekundy vstupte do režimu párování, kontrolka klávesy „4“ bude rychle blikat zeleným světlem. Po úspěšném spárování se podsvícení klávesnice vrátí do normálního stavu.

Připojení BT: Otočte přepínač do polohy BT a stisknutím tlačítek „FN+1/2/3“ přepněte na režim BT1/BT2/BT3, tlačítko „1/2/3“ bude pomalu blikat, abyste vstoupili do režimu připojení Bluetooth. Stisknutím a podržením tlačítek „FN+1/2/3“ na 3 sekundy spustíte párování, tlačítko „1/2/3“ bude rychle blikat modrým/fialovým/žlutým světlem. Po úspěšném spárování se kontrolka vrátí do normálního stavu.

Zobrazení kanálů

Stisknutím tlačítka „FN“ zobrazíte aktuální kanál. Například, je-li nyní klávesnice v režimu BT2, stiskněte tlačítko „FN“ a tlačítko „2“ se rozsvítí fialově. Pokud se s klávesnicí nebude pracovat 1 minutu, kontrolka zhasne a klávesnice přejde do uspávачho módu; pokud se s ní nebude pracovat 30 minut, přejde do stavu hlubokého spánku a probudí se stisknutím libovolného tlačítka. Kontrolka u klávesy CAPSLOCK svítí modře, když je tato funkce aktivní.

FN klávesové zkratky

Systém Windows: FN+F1 = Media Player, FN+F2 = Kalkulačka, FN+F3 = TAB+WIN, FN+F4 = WIN+E, FN+F5 = Snížení jasu, FN+F6 = Zvýšení jasu, FN+F7 = předchozí skladba, FN+F8 = přehrávání/pozastavení, FN+F9 = další skladba, FN+F10 = ztlumení, FN+F11 = snížení hlasitosti, FN+F12 = zvýšení hlasitosti

Systém MAC: F1 = Snížení jasu, F2 = Zvýšení jasu, F3 = Ovládání mise, F4 = Konzole, F5 = Snížení jasu podsvícení, F6 = Zvýšení jasu podsvícení, F7 = předchozí skladba, F8 = přehrávání/pozastavení, F9 = další, F10 = ztlumení, F11 = snížení hlasitosti, F12 = zvýšení hlasitosti

Klávesové zkratky platné pro systém Windows i MAC

FN+WIN = uzamčení klávesy WIN. Když je klávesa Win zamčena, na obrazovce se rozsvítí ikona zámku, opětovným stisknutím klávesy odemknete. Klávesa je podsvícena bílou barvou.

FN + ESC = stisknete a podržte na 3 s pro obnovu výrobních nastavení.

FN + A = stisknutím a podržením na 3 s přepnete systém Windows

FN + S = stisknutím a podržením na 3 s přepnete systém MAC

FN + mezerník = stisknutím a podržením zkontrolujete úroveň nabití baterie, indikátor 1-0 je 10-100 % úrovně nabití baterie

Ovládání podsvícení

FN+\|): přepínání světelných efektů

FN + ←: nastavení směru podsvícení

FN + →: nastavení barvy podsvícení

FN+↑/↓ : nastavení jasu podsvícení

FN+_/=+: nastavení rychlosti podsvícení

FN+Backspace: vypnutí/zapnutí podsvícení

Fn + { : Přepnutí efektu dekorativních světél

Fn + } : Přepínání barvy dekorativních světél (platí ve stavu stálého podsvícení)

Řešení problémů: V případě nesprávné funkce postupujte podle následujících kroků: Zkontrolujte integritu konektorů; Zkontrolujte správné připojení k počítači; Zkontrolujte správnost nastavení počítače; Odpojte a znovu připojte zařízení; restartujte počítač. Pokud problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce.

Balení obsahuje: 1x Marvo herní klávesnice **MEQA 80W (KG958W)**, uživatelská příručka, záruční list, poprodejní servisní karta, karta s upozorněním na produkt.

Bezpečnostní opatření: Udržujte zařízení v suchu. Chraňte před srážkami, vlhkostí, všemi druhy kapalin a kondenzací. Nepoužívejte výrobek mokřýma rukama. Zařízení nepoužívejte ani neskladujte v prašných nebo špinavých prostorách. Neskladujte zařízení v podmínkách vysoké nebo nízké teploty (může dojít k jeho poškození).

Upozornění: Neopravujte ani nerozebírejte produkt nebo jeho jednotlivé části sami. Nepokládejte produkt do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny, produkt není vodě odolný. Odpojte produkt od počítače, jestliže dojde k jeho polití tekutinou, pokud byste jej dále používali, mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému výboji. Ujistěte se, že máte při instalaci nebo odpojování produktu suché ruce. Nepokládejte produkt blízko zdrojů tepla nebo ohně. Nepokládejte produkt do magnetického pole, může to způsobit poškození funkčnosti.

Převratní podmínky: Je zakázáno s produktem házet, nebo je pouštět z výšky na zem. Pokud se produkt nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použitím ochranných obalů proti vlhkosti. Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe. Nevystavujte produkt silným nárazům, zacházejte s produktem opatrně, nepokládejte na produkt žádné předměty, tlakem může dojít k jeho deformaci, častým používáním může docházet ke zhoršení kvality povrchu.

Záruční podmínky: Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o kúpe i s celým príslušenstvom. V prípade chybejúcich komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonaní změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalosti. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci.

RoHS

Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenylly, polybrmovaný difenyléter).

SK-Herná mechanická klávesnica Marvo MEQA 80W (KG958W)

Vlastnosti produktu: Bezdrôtová mechanická klávesnica ponúka tri režimy pripojenia - káblové, 2.4G a Bluetooth. Viacfarebné oslnivé podsvietenie s rôznymi svetelnými efektmi + herný výkonný čip + všetky klávesy bez konfliktov pri stlačení naraz. Plný anti-ghosting s podporou N-key rollover zaručuje bezchybné čítanie príkazov bez ohľadu na počet stlačených klávesov.

Technické špecifikácie: Počet kláves: 80, Pripojenie: 2,4G/BT5. 0/kábel, Prevádzková vzdialenosť: 10 m, Materiál kláves: ABS, Typ spínača: mechanický (Strawberry Jam), Životnosť spínača: až 50 miliónov stlačení, Sila stlačenia: 45 ± 5 g, Dĺžka trasy kláves: 3,6 mm ± 0,5 mm, Podsvietenie: RGB, Špecifikácia batérie: 4000 mAh, Nabitjacie napätie a prúd: 5V–1A, Prevádzkové napätie a prúd: 3,7V–200mA (bezdrôtové so zapnutým podsvietením), Dĺžka kábla TYPE-C: 1.6m, Rozmery: 330*146*38mm, Hmotnosť: 775g (bez kábla)

Operačný systém: Android, iOS, Mac OS X 10.10+, Windows 8+

Názov zariadenia pre Bluetooth pripojenie : KG958W BT1 / KG958W BT2 / KG958W BT3

Inštalácia: Pripojte klávesnicu k dostupnému portu USB na počítači. Pri prvom použití klávesnice počkajte približne 15 sekúnd, kým sa nainštaluje všeobecný ovládač. Pre pokročilú konfiguráciu klávesnice si stiahnite a nainštalujte špecializovaný ovládač z webovej stránky www.marvogaming.eu (vyžaduje sa pripojenie na internet): Stiahnite si ovládač a dvakrát kliknite na spustiteľný súbor. Postupujte podľa pokyno na obrazovke a nainštalujte aplikáciu. Po úspešnej inštalácii aplikácie sa na paneli úloh zobrazí ikona. Dvojitým kliknutím na túto ikonu spustíte aplikáciu. * Softvér je podporovaný len operačným systémom Windows

Použitie: Konfigurácia klávesnice a používanie špeciálnych funkcií sa vykonáva pomocou rôznych kombinácií kláves opísaných nižšie.

Káblové pripojenie: Otočte prepínač do polohy USB na zvolenie káblového režimu, zasunúť konektor Type-C do rozhrania klávesnice a zasunúť USB do rozhrania počítača.

Pripojenie 2.4G: Otočte prepínač do polohy 2.4G a krátkym stlačením „FN+4“ prepnite na režim 2.4G, vložte prijímač 2.4G do počítača a vstúpte do režimu pripojenia 2.4G. Stlačením a podržaním „FN+4“ na 3 sekundy vstúpte do režimu párovania, kontrolka klávesy „4“ bude rýchlo blikať zeleným svetlom. Po úspešnom spárovaní sa podsvietenie klávesnice vráti do normálneho stavu.

Pripojenie BT: Otočte prepínač do polohy BT a stlačením tlačidiel „FN+1/2/3 prepnite na režim BT1/BT2/BT3, tlačidlo „1/2/3“ bude pomaly blikať, aby ste vstúpili do režimu pripojenia Bluetooth. Stlačením a podržaním tlačidiel „FN+1/2/3“ na 3 sekundy spustíte párovanie, tlačidlo „1/2/3“ bude rýchlo blikať modrým/fialovým/zltým svetlom. Po úspešnom spárovaní sa kontrolka vráti do normálneho stavu.

Zobrazenie kanálov

Stlačením tlačidla „FN“ zobrazíte aktuálny kanál. Napríklad, ak je teraz klávesnica v režime BT2, stlače tlačidlo „FN“ a tlačidlo „2“ sa rozsvieti na fialovo. Ak sa s klávesnicou nebude pracovať 1 minútu, kontrolka zhasne a prejde do stavu odpočinku; ak sa s ňou nebude pracovať 30 minút, prejde do stavu hlbokého spánku a prebúdi sa stlačením ľubovoľného tlačidla. Kontrolka u klávesy CAPSLOCK svieti modro, keď je táto funkcia aktívna.

Klávesové skratky FN

Systém Windows: FN+F1 = Media Player, FN+F2 = Kalkulačka, FN+F3 = TAB+WIN, FN+F4 = WIN+E, FN+F5 = Zníženie jasu, FN+F6 = Zvýšenie jasu, FN+F7 = predchádzajúca skladba, FN+F8 = prehrávanie/pozastavenie, FN+F9 = ďalšia skladba, FN+F10 = stmlenie, FN+F11 = zníženie hlasitosti, FN+F12 = zvýšenie hlasitosti

Systém MAC: FN+1 = Zníženie jasu, F2 = Zvýšenie jasu, F3 = Ovládanie misie, F4 = Konzola, F5 = Zníženie jasu podsvietenia, F6 = Zvýšenie jasu podsvietenia, F7 = predchádzajúca skladba, F8 = prehrávanie/pozastavenie, F9 = ďalšia skladba, F10 = stmlenie, F11 = zníženie hlasitosti, F12 = zvýšenie hlasitosti

Klávesové skratky platné pre systém Windows aj MAC

FN+WIN = uzamknutie klávesu WIN. Keď je kláves Win zamknutý, na obrazovke sa rozsvieti ikona zámku, opätovným stlačením klávesu odomknete. Klávesa je podsvietená na bielo.

FN + ESC = stlače a podržte na 3s pre obnovu výrobných nastavení.

FN + A = stlačením a podržaním na 3 s prepnete systém Windows

FN + S = stlačením a podržaním na 3 s prepnete systém MAC

FN + medzerník = stlačením a podržaním kontrolujete úroveň nabitia batérie, indikátor 1-0 je 10-100 % úrovne nabitia batérie

Ovládanie podsvietenia

FN+\): prepínanie svetelných efektov

FN + ←: nastavenie smeru podsvietenia

FN +→: nastavenie farby podsvietení

FN+↑ / ↓ : nastavenie jasu podsvietenia

FN+ - / = +: nastavenie rýchlosti podsvietenia

FN+Backspace: vypnutie/zapnutie podsvietenia

Fn + { : Prepnutie efektu dekoratívnych svetiel

Fn + } : Prepínanie farby dekoratívnych svetiel (platí v stave stáleho osvetlenia)

Riešenie problémov : 1. Skontrolujte neporušenosť konektorov, 2. Skontrolujte pripojenie k zariadeniu, 3. Skontrolujte nastavenie vášho zariadenia, 4. Odpojte a znovu zapojte príslušenstvo. Reštartujte zariadenie. Ak problém stále pretrváva kontaktujte miestneho predajcu

Bezpečnostné opatrenia: Zariadenie udržiavajte v suchu. Chráňte ho pred zrážkami, vlhkosťou, všetkými druhmi kapalin a kondenzáciou. Výrobek nepoužívejte s mokřými rukami. Zariadenie nepoužívejte ani neskladujte na prašných alebo znečistených miestach. Zariadenie neskladujte pri vysokých alebo nízkych teplotách (môže dôjsť k jeho poškodeniu).

Balenie obsahuje: 1x Marvo klávesnicu **MEQA 80W (KG958W)**, užívateľská príručka, záručný list, popredajná servisná karta, karta s upozornením na produkt.

Upozornenie: Neopravujte ani nerozebierajte produkt alebo jeho jednotlivé časti sami. Nekladť produkt do vody alebo akekoľvek inej tekutiny, produkt nie je vode odolný. Odpojte produkt od počítača, ak dôjde k jeho poliatiu tekutinou, ak by ste ho ďalej používali, mohlo by dôjsť k požiaru alebo elektrickému výboju. Uistite sa, že máte pri inštalácii alebo odpájaní produktu suché ruky. Neklad'te produkt blízko zdrojov tepla alebo ohňa. Neklad'te produkt do magnetického poľa, môže to spôsobiť poškodenie funkčnosti.

Prepravné podmienky: Je zakázané s produktom hádzať, alebo ich pušťať z výšky na zem. Pokiaľ sa produkt nachádza v mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti. Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba. Nevystavujte produkt silným nárazom, zaobchádzajte s produktom opatrne, neklad'te na produkt žiadne predmety, tlakom môže dôjsť k ich deformácii, častým používaním môže dochádzať k zhoršeniu kvality povrchu.

Záručné podmienky: Záručná lehota začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade chyby sa obraťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, softvér alebo iné časti, sa prosím obraťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade vykonania zmien produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, než je určený, oprav vykonaných tret'ou stranou a nedbanlivosti. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane straty príjmu alebo iných obchodných ztrát vzniknutých pri použití tohto výrobku.



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komise FCC. Používanie je obmedzené nasledujícími podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šesťmocný chróm, kadmium, polybromované bifenylly, polybrmovaný difenyléter).

PL - Klawiatura mechaniczna Marvo MEQA 80W (KG958W)

Cechy produktu: Bezprzewodowa klawiatura mechaniczna oferuje trzy tryby połączenia – przewodowy, 2.4G i Bluetooth. Wielokolorowe oświetlające podświetlenie z różnymi efektami świetlnymi + układ zwiększający wydajność gier + brak konfliktów między klawiszami po jednoczesnym naciśnięciu. Pełny anti-ghosting ze wsparciem N-key rollover gwarantuje bezproblemowy odczyt poleceń, niezależnie od liczby naciśniętych klawiszy.

Dane techniczne: Liczba klawiszy: 80, Połączenie: 2.4G/BT5. 0/kabel, Zasięg działania: 10 m, Materiał klawisza: ABS, Typ przełącznika: mechaniczny (dżem truskawkowy), Żywotność przełącznika: do 50 milionów naciśnięć, Siła aktywacji: 45 ± 5 g. Skok klawisza: 3,6 mm ± 0. 5 mm, Podświetlenie: RGB, Specyfikacja baterii: 4000 mAh, Napięcie i prąd ładowania: 5 V–1 A, Napięcie i prąd roboczy: 3,7 V–200 mA (bezprzewodowo z włączonym podświetleniem), Długość kabla TYPE-C: 1,6 m, Wymiary: 330 *146*38 mm, Waga: 775g (bez kabla)

System operacyjny: Android, iOS, Mac OS X 10.10+, Windows 8+

Nazwa urządzenia dla połączenia Bluetooth: KG958W BT1 / KG958W BT2 / KG958W BT3

Instalacja: Podłącz klawiaturę do wolnego portu USB w komputerze. Przy pierwszym użyciu klawiatury należy odczekać około 15 sekund na zainstalowanie sterownika uniwersalnego. Aby skonfigurować zaawansowaną klawiaturę, pobierz i zainstaluj specjalny sterownik ze strony www.marvogaming.eu (wymagane połączenie z Internetem): Pobierz sterownik i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny. Aby zainstalować aplikację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po pomyślnym zainstalowaniu aplikacji na pasku zadań pojawi się ikona. Aby uruchomić aplikację, kliknij dwukrotnie tę ikonę. * Oprogramowanie jest obsługiwane wyłącznie przez system operacyjny Windows

Użycie: Konfigurowanie klawiatury i korzystanie ze specjalnych funkcji odbywa się za pomocą różnych kombinacji klawiszy opisanych poniżej. **Połączenie przewodowe:** Ustaw przełącznik na USB, aby wybrać tryb przewodowy, podłącz złącze typu C do interfejsu klawiatury, a następnie podłącz złącze USB do interfejsu komputera.

Połączenie 2.4G: Ustaw przełącznik w pozycji 2.4G i naciśnij krótko „FN+4“, aby przełączyć się na tryb 2.4G, podłącz odbiornik 2.4G do komputera i przejdź do trybu połączenia 2.4G. Aby wejść w tryb parowania, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk „FN+4“, kontrolka klawisza „4“ zacznie szybko migać na zielono. Po udanym sparowaniu podświetlenie klawiatury powróci do normy.

Połączenie BT: Ustaw przełącznik w pozycji BT i naciśnij przycisk „FN+1/2/3“, aby przełączyć się na tryb BT1/BT2/BT3. Przycisk „1/2/3“ zacznie powoli migać, aby przejść do trybu połączenia Bluetooth. Aby rozpocząć parowanie, naciśnij i przytrzymaj przyciski „FN+1/2/3“ przez 3 sekundy. Przycisk „1/2/3“ zacznie szybko migać na niebiesko/fioletowo/żółto. Po pomyślnym sparowaniu kontrolka powróci do normalnego stanu.

Wyświetlanie kanału

Naciśnij przycisk „FN“, aby wyświetlić bieżący kanał. Przykładowo, jeśli klawiatura jest teraz w trybie BT2, naciśnij przycisk „FN“, a przycisk „2“ zaświeci się na fioletowo. Jeżeli klawiatura nie zostanie użyta przez 1 minutę, kontrolka zgaśnie i klawiatura przejdzie w stan uśpienia; jeżeli urządzenie nie zostanie użyte przez 30 minut, przejdzie w tryb głębokiego uśpienia i wybudzi się po naciśnięciu dowolnego przycisku. Gdy ta funkcja jest aktywna, lampka obok klawisza CAPSLOCK świeci na niebiesko.