

FN + U : Ekran drukowania, FN + I : Blokada przewijania, FN + O : Pauza, FN + J : Wstaw, FN + K : Strona główna, FN + L : Strona w górę, FN + M : Usun, FN + , : Koniec, FN + . : Strona w dół, FN + WIN_L : Blokada Windows, FN + ESC : naciśnij 3s, aby przywrócić ustawienia domyślne, FN + Prawy Shift : przytrzymaj 3s, aby użyć klawiszy ↑, ↓, ←, →.

D.2 Funkcje multimedialne

FN + Q : Strona główna, FN + W : Mój komputer, FN + E : E-mail, FN + R : Odtwarzacz, FN + T : Kalkulator, FN + A : Poprzedni utwór, FN + S : Następny utwór, FN + D : Odtwarzanie/Pauza, FN + F : Stop, FN + Z : Zwiększanie głośności, FN + X : Zmniejszanie głośności, FN + C : Wyciszenie.

D.3 Funkcje sterowania podświetleniem

FN + TAB: zmiana trybu podświetlenia FN + [/]: regulacja jasności, FN + ; / '": szybkość efektu świetlnego

Rozwiązywanie problemów:

W przypadku nieprawidłowego działania wykonaj poniższe czynności:

- Sprawdź integralność złączy;
- Sprawdź, czy połączenie z komputerem jest prawidłowe;
- Sprawdź, czy ustawienia komputera są prawidłowe;
- Odłącz i ponownie podłącz urządzenie; Zrestartuj komputer.

Pakiet zawiera: 1 x klawiatura do gier **Hecate 61B - KG962G EN-B**, 1 x instrukcja obsługi

Zawiadomienie:

- utrzymuj urządzenie w suchości
- Chronić przed opadami atmosferycznymi, wilgocią, wszelkiego rodzaju cieczami i kondensacją
- Nie używaj produktu mokrymi rękami
- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w zakurzonych, brudnych miejscach
- nie przechowuj urządzenia w wysokich lub niskich temperaturach (może ulec uszkodzeniu)
- chronić urządzenie przed upadkiem, uderzeniem lub potrząsaniem (niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie)

Warunki przechowywania:

Nie rzucać.

Jeżeli produkt znajduje się w miejscach o dużej wilgotności, zaleca się zastosowanie opakowania ochronnego.

Nie umieszczać więcej niż 4 sztuk na sobie.

Zasady utrzymania:


- nie narażaj produktu na uderzenia
- obchodź się z produktem w sposób rozważny
- nie należy kłaść żadnych przedmiotów na produkt, może to spowodować deformację
- częste stosowanie może prowadzić do pogorszenia jakości powierzchni produktu

Warunki gwarancji:

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu. W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania. W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.

CE To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty

FC To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działanie.

 Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenili, polibromowanego eteru fenylowego).



CZ – Herní klávesnice Hecate 61B - KG962G EN-B - uživatelská příručka

Vlastnosti

- podsvícená herní klávesnice s tenkým okrajem
- pokročilý antighosting
- RGB podsvícení
- odolná proti polití - tekutina je z klávesnice rychle odváděna v případě náhodného polití

Specifikace:

Počet kláves: 61, Typ spínačů: mechanické, Životnost spínačů: ≥ 50 mil. stisknutí, Hloubka stisku: 3.8 ± 0.3 mm, Podsvícení: RGB, Připojení: USB 2.0, Délka kabelu: 1,6 m, Rozměry: 305 x 120 x 38 mm, Kompatibilní s: Windows 7 a vyšší

Systémové požadavky: Volný USB port, operační systém Windows 7 a vyšší

Instalace

1. Připojte USB konektor klávesnice do USB portu počítače.
2. Pokud používáte klávesnici poprvé, počkejte cca. 15 sekund na instalaci obecného ovladače.
3. Pro pokročilejší konfiguraci klávesnice si prosím stáhněte a nainstalujte specializovaný software ze stránek www.marvogaming.eu (je vyžadováno připojení k internetu):

- stáhněte ovladač a poklepejte na spustitelný soubor;
- postupujte podle pokynů na obrazovce a nainstalujte aplikaci;
- po úspěšné instalaci aplikace se na hlavním panelu zobrazí ikona;
- poklepáním na tuto ikonu spustíte aplikaci.

Použití

Konfigurace klávesnice a používání speciálních funkcí se provádí pomocí různých kombinací kláves, které jsou podrobně popsány níže.

D.1 Kombinace funkčních kláves

FN + 1 : F1, FN + 2 : F2, FN + 3 : F3, FN + 4 : F4, FN + 5 : F5, FN + 6 : F6 FN + 7 : F7, FN + 8 : F8, FN + 9 : F9, FN + 10 : F10, FN + "-": F11, FN + "=": F12, FN + ESC: "~", FN + Back space: zapnutí/vypnutí podsvícení, FN + U : Print Screen, FN + I : Scroll lock, FN + O : Pauza, FN + J : Insert, FN + K : Home FN + L : Page Up, FN + M : Delete, FN + , : End, FN + . : Page Down, FN + WIN_L : zámek systému Windows, FN + ESC : stiskněte 3s pro obnovení výchozího nastavení, FN + pravý Shift : stiskněte 3s pro použití kláves ↑, ↓, ←, →

D.2 Multimediální funkce

FN + Q : Home, FN + W : Můj počítač, FN + E : E-mail, FN + R : Přehrávač, FN + T : Kalkulačka, FN + A : Předchozí skladba, FN + S : Následující skladba, FN + D : Přehrát/Pauza, FN + F : Stop, FN + Z : Zvýšení hlasitosti, FN + X : Snížení hlasitosti, FN + C : vypnutí zvuku

D.3 Funkce ovládání podsvícení

FN + TAB: změna režimu podsvícení, FN + [/]: nastavení jasu, FN + ; / '": rychlost světelného efektu

Řešení problémů:

V případě nesprávné obsluhy postupujte podle následujících kroků:

- Zkontrolujte integritu konektorů;
- Zkontrolujte, zda je připojení k počítači správné;
- Zkontrolujte správnost nastavení počítače;
- Odpojte a znovu připojte zařízení; restartujte počítač.

Balení obsahuje: 1 x herní klávesnice **Hecate 61B - KG962G EN-B**, 1 x uživatelská příručka

Upozornění:

- udržujte zařízení v suchu
- chraňte před srážkami, vlhkostí, všemi druhy kapalin a kondenzací
- nepoužívejte výrobek mokryma rukama
- nepoužívejte ani neskladujte zařízení v prašném nebo špinavém prostředí
- neskladujte zařízení za vysokých nebo nízkých teplot (mohlo by se poškodit)
- chraňte zařízení před pádem, klepáním nebo třepáním (nevhodné použití může mít za následek poškození)

Přepravní podmínky:

- je zakázáno s produktem házet, nebo jej pouštět z výšky na zem
- pokud se produkt nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti
- je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe

Údržba:


- nevystavujte produkt silným nárazům
- zacházejte s produktem opatrně


- nepokládejte na produkt žádné předměty, tlakem může dojít k jeho deformaci
- častým používáním může docházet ke zhoršení kvality povrchu produktu

Záruční podmínky:

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalosti. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.

 Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.

 Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.

 Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vráten dodavateli k likvidaci.

RoHS

Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter).

SK – Herná klávesnica Hecate 61B - KG962G EN-B - uživatelská příručka

Vlastnosti:

- podsvietená herná klávesnica s tenkým okrajom
- pokročilý antighosting
- RGB podsvietenie
- odolná proti poľatiu - tekutina je z klávesnice rýchlo odvádzaná v prípade náhodného poľatia

Špecifikácia:

Počet kláves: 61, Typ spínačov: mechanické, Životnosť spínačov: ≥ 50 mil. stlačenie, Hĺbka stlačení: 3.8 ± 0.3 mm, Podsvietenie: RGB, Pripojenie: USB 2.0, Dĺžka kábla: 1,6 m, Rozmery: 305 x 120 x 38 mm, Kompatibilná s: Windows 7 a vyššie

Systémové požiadavky: Voľný USB port, operačný systém Windows 7 a vyšší

Inštalácia

1. Pripojte USB konektor klávesnice do USB portu počítača.
2. Ak používate klávesnicu prvýkrát, počkajte cca. 15 sekúnd na inštaláciu všeobecného ovládača.
3. Pre pokročilejšiu konfiguráciu klávesnice si prosím stiahnite a nainštalujte špecializovaný ovládač zo stránok www.marvogaming.eu (je vyžadované pripojenie k internetu):
 - stiahnite ovládač a dvakrát kliknite na spustiteľný súbor;
 - postupujte podľa pokynov na obrazovke a nainštalujte aplikáciu;
 - po úspešnej inštalácii aplikácie sa na paneli úloh zobrazí ikona;
 - poklepaním na túto ikonu spustíte aplikáciu.

Použitie

Konfigurácia klávesnice a používanie špeciálnych funkcií sa vykonáva pomocou rôznych kombinácií kláves, ktoré sú podrobne popísané nižšie.

D.1 Funkcia kombinovaných klávesov

FN + 1: F1, FN + 2: F2, FN + 3: F3, FN + 4: F4, FN + 5: F5, FN + 6: F6 FN + 7: F7, FN + 8: F8, FN + 9 : F9, FN + 10 : F10, FN + "-" : F11, FN + "=" : F12, FN + ESC : "~", FN + Back space: Zapnutie/Vypnutie Podsvietenia, FN + U : Print Screen, FN + I : Scroll lock, FN + O : Pauza, FN + J : Insert, FN + K : Home FN + L : Page Up, FN + M : Delete, FN + , : End, FN + . : Page Down, FN + WIN_L : zámok systému Windows, FN + ESC : stlačte 3s na obnovenie predvoleného nastavenia, FN + pravý Shift : podržte 3s na použitie kláves ↑, ↓, ← a →

D.2 Multimediálne funkcie

FN + Q : Home, FN + W: Mój počítač, FN + E: E-mail, FN + R: Prehrávač, FN + T: Kalkulačka, FN + A: predchádzajúca skladba, FN + S: nasledujúca skladba, FN + D: Prehrat/Pauza, FN + F: Stop, FN + Z: zvýšenie hlasitosti, FN + X: zníženie hlasitosti, FN + C: vypnutie zvuku

D.3 Funkcie ovládania podsvietenia

FN + TAB: zmena režimu podsvietenia FN + [/] : nastavenie jasů, FN + ; / ' : rýchlosť svetelného efektu

Riešenie problémov

V prípade nesprávnej obsluhy postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- Skontrolujte integritu konektorov;
- Skontrolujte, či je pripojenie k počítaču správne;
- Skontrolujte správnosť nastavenia počítača;
- Odpojte a znovu pripojte zariadenie; reštartujte počítač.

Balenie obsahuje: 1 x herná klávesnica **Hecate 61B - KG962G EN-B**, 1 x uživatelská príručka

Upozornenie:

- udržiavajte zariadenie v suchu
- chráňte pred zrážkami, vlhkosťou, všetkými druhmi kvapalín a kondenzáciou
- nepoužívajte výrobok mokrymi rukami
- nepoužívajte ani neskladujte zariadenie v prašnom alebo špinavom prostredí
- neskladujte zariadenie za vysokých alebo nízkych teplôt (mohlo by sa poškodiť)
- chráňte zariadenie pred pádom, klopaním alebo trepaním (nevhodné použitie môže mať za následok poškodenie)

Prepravné podmienky

- je zakázané produkt hádzať alebo ho púšťať z výšky na zem
- pokiaľ sa výrobok nachádza v mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti
- je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba


Údržba:


- nevystavujte produkt silným nárazom
- zaobchádzajte s produktom opatrne
- nepokladajte na produkt žiadne predmety. Tlak môže spôsobiť jeho deformáciu.
- častým používaním sa môže zhoršiť kvalita povrchu produktu

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obráťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obráťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, oprav vykonaných treťou stranou a nedbalosti. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane straty príjmu alebo iných obchodných ztrát vzniknutých pri použití tohto výrobku.

 Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.

 Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komisie FCC. Používanie je obmedzené nasledujúcimi podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.

 Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šestmocný chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybromovaný difenyléter).

PL - Klawiatura do gier Hecate 61B - KG962G EN-B - instrukcja obsługi

Właściwości

- podświetlana klawiatura do gier z cienką krawędzią
- zaawansowany antighosting
- podświetlenie RGB
- odporna na zalanie - plyn szybko spływa z klawiatury w przypadku przypadkowego rozlania

Dane techniczne:

Liczba klawiszy: 61, Typ przełączników: mechaniczne, Żywność przełącznika: ≥ 50 mil naciśnij, Głębokość nacisku: 3.8 ± 0.3 mm, Podświetlenie: RGB, Połączenie: USB 2.0, Długość kabla: 1,6 m, Wymiary: 305 x 120 x 38 mm Kompatybilna z: Windows 7 i nowsze

Wymagania systemowe: Wolny port USB, Windows 7 i nowsze

Instalacja

1. Podłącz złącze USB klawiatury do portu USB komputera.
2. Jeśli używasz klawiatury po raz pierwszy, odczekaj ok. 15 sekund na zainstalowanie sterownika ogólnego.
3. Aby uzyskać bardziej zaawansowaną konfigurację klawiatury, pobierz i zainstaluj specjalny sterownik ze strony www.marvogaming.eu (wymagane połączenie internetowe):
 - pobierz sterownik i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny;
 - postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować aplikację;
 - po pomyślnej instalacji aplikacji ikona zostanie wyświetlona na pasku zadań;
 - dotknij tej ikony, aby uruchomić aplikację.

Użycie

Konfiguracja klawiatury i korzystanie z funkcji specjalnych odbywa się za pomocą różnych kombinacji klawiszy, które zostały szczegółowo opisane poniżej

D.1 Funkcja klawiszy kombinacji

FN + 1 : F1, FN + 2 : F2, FN + 3 : F3, FN + 4 : F4, FN + 5 : F5, FN + 6 : F6 FN + 7 : F7, FN + 8 : F8, FN + 9 : F9, FN + 10 : F10, FN + "-" : F11, FN + "=" : F12, FN + ESC : "~", FN + Back space: Podświetlenie włączone/wyłączone,